codef	tozihatcf
B0001	خطاي سيگنال سرعت ورودي ناپيوسته PCM
B0004	سيگنال سرعت ورودي ناپيوسته PCM موجود نمي باشد.
B0005	نقص فني مدار سوئيچ در وضعيت پارك
B0016	مقاومت پايين سيستم كيسه هواي جلوي مسافر / جلو سمت راست
B0017	حلقه باز سيستم كيسه هواي جلوي مسافر / جلو سمت راست
B0018	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج سيستم كيسه هواي جلوي مسافر / جلو سمت راست
B0022	مقاومت پايين سيستم كيسه هواي جلوي راننده / جلو سمت چپ
B0024	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج سيستم هواي كيسه هواي جلوي راننده / جلو سمت چپ
B0026	حلقه باز سيستم كيسه هواي جلوي راننده / جلو سمت چپ
B0028	مقاومت پايين سيستم كيسه هواي كناري سرنشين / جلو سمت راست
B0029	حلقه باز سيستم كيسه هواي كناري سرنشين / جلو سمت راست
B0030	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج سيستم كيسه هواي كناري سرنشنين / جلو سمت راست
B0035	سنسور تفكيك كننده كمكي – بسته / اتصال كوتاه به زمين
B0036	سنسور تفكيك كننده كمي – باز / قطع / اتصال كوتاه به باطري
B0037	سوئيچ كمكي بسته / اتصال كوتاه به زمين
B0038	سوئيچ كمكي باز / اتصال كوتاه به باطري
B0040	مقاومت پايين حلقه كيسه هواي كناري راننده / جلو سمت چپ
B0041	عملكرد حلقه باز كيسه هواي كناري راننده / جلو سمت چپ
B0045	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج كيسه هواي كناري راننده / جلو چپ
B0051	دستور اجراي كيسه هوا
B0053	دستور اجراي كيسه هوا با نقص فني موجود
B0057	مقاومت پايين سيستم پيش كشندة كمربرند ايمني مسافر / جلو راست
B0058	حلقة باز سيستم پيش كشندة كمربند ايمني مسافر / جلو راست
B0059	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج سيستم پيش كشنده كمربند ايمني مسافر جلو راست
B0064	مقاومت پايين سيستم پيش كشندة كمربند ايمني راننده / جلو چپ
B0065	حلقة باز سيستم پيش كشندة كمربند ايمني راننده / جلو چپ
B0066	اتصال كوتاه به زمين / ولتاژ خارج از رنج سيستم پيش كشنده كمربند ايمني راننده / جلو چپ
B0073	مقاومت پايين حلقه 1 # سيستم تكميلي كيسه هوا
B0074	اتصال باز حلقة 1 # سيستم تكميلي كيسه هوا
B0075	اتصال كوتاه به زمين حلقه 1 # ولتاژ خارج از رنج سيستم تكميلي كيسه هوا
B0077	نقص فني سنسور تقويت بغل راننده / جلو چپ
B0078	نقص فني سنسور تقويت بغل سر نشين / راست جلو
B0079	نصب ندرست سنسور تقويت بغل راننده / چپ جلو
B0080	از كار افتادن سنسور تقويت بغل راننده / جلو چپ
B0081	نصب نادرست سنسور تقويت بغل سر نشين / راست جلو
B0082	از كار افتادن سنسور تقويت بغل سر نشين / راست جلو
B0086	مقاومت پايين حلقه 2 # سيستم تكميلي كيسه هوا
B0087	اتصال باز حلقه 2 # سيستم تكميلي كيسه هوا
B0088	اتصال كوتاه حلقه 2 # ولتاژ خارج از رنج سيستم تكميلي كيسه هوا
B0090	سوئيچ فعال – ولتاژ خارج از رنج
B0091	سوئيچ فعال – حالت غلط
B0092	خطا در تشخيص PPS (سنسور حضور سرنشين) سرنشين
B0093	بد كار كردن تست خودكار PPS/CPS
B0094	خطا در تشخيص CPS (سنسور تثبيت موقعيت صندلي كودك) صندلي كودك
B0095	عدم مطابقت PPS/CPS با SDM (ماژول عيب ياب سنسور)
B0126	اشكال دماي دشارژ پنل راست
B0131	اشكال دماي دشارژ گرمكن راست
B0159	عملكرد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور دماي هواي بيرون
B0164	عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور دماي هواي بيرون
B0169	عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور 1 # دماي اتاق
B0174	خراي سنسور دماي داخل خودرو
B0179	عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار سنسور 2 # دماي هواي بيرون
B0184	سنسور 1 # بار خورشيدي – مدارخارج از رنج
B0189	سنسور 2 # بار خورشيدي – مدار خارج از رنج

CARKHAN.IR

B0248	خطاي عدم عملكرد مد در
B0249	خطا در رنج جريان متناوب در / گرمكن شيشه / گرمكن هوا
B0268	خطا در عدم عملكرد در A/I
B0269	خطا در رنج در هواي ورودي
B0408	بد كار كردن مدار (اصلي / جلو) كنترل دماي 1 #
B0409	خطاي رنج در هواي تركيبي 1
B0419	خطاي رنج در هواي تركيبي 2
B0423	خطاي عدم عملكدر در هواي تركيبي 2
B0428	خطاي عدم عملكرد در هواي تركيبي 3
B0429	عملكرد بد يا خارج از رنج بودن مدار 3 كنترل دماي عقب
B0510	اشكال سنسور دماي دشارژ پنل راست
B0515	اشكال سنسور دماي دشارژ گرمكن راست
B0520	خرابي سنسور دماي دشارژ عقب
B0530	گريپاژ سنسور سطح سوخت
B0532	اتصال كوتاه به زمين سنسور سطح سوخت
B0533	اتصال باز / اتصال كوتاه به باطري – سنسور سطح سوخت
B0688	مدار نشانگر سيستم امنيتي – ولتاژ بالا
B0768	مدار نشانگر سيستم سرويس – ولتاژ بالا
B0846	ولتاژ5+- خارج از رنج
B0856	باطري 2 – خارج از رنج
B1000	نقص فني ECU (واحد كنترل الكترونيكي)
B1001	خطا در پيكر بندي آپشن
B1004	به روز كردن حافظه
B1007	خطاي نوشتن حافظه EEPROM
B1009	خطاي Cheeksum / حافظه EEPROM
B1013	خطاي Cheeksum / حافظه ROM
B1014	خطاي Cheeksum برنامه حافظه ROM
B1015	مقاومت بالاي حلقه كيسه هواي سرنشين
B1016	مقاومت پايين حلقه كيسه هواي سرنشين
B1017	اتصال باز حلقه كيسه هواي سرنشين
B1018	اتصال كوتاه به زمين حلقه كيسه هواي سرنشين
B1019	اتصال كوتاه به باطري حلقه كيسه هواي سرنشين
B1021	مقاومت بالاي حلقه كيسه هواي راننده
B1022	مقاومت پايين حلقه كيسه هواي راننده
B1024	اتصال كوتاه به زمين حلقه كيسه هواي راننده
B1025	اتصال كوتاه به باطري حلقه كيسه هواي راننده
B1026	اتصال باز حلقه – كيسه هواي راننده
B1035	سنسور تفكيك كننده بسته / اتصال كوتاه به زمين
B1036	سنسور تفكيك كننده باز / اتصال كوتاه به باطري
B1051	سيستم پيش كشنده كمربند ايمني و كيسه هواي جلو
B1053	نقص فني حلقه / W سيستم كيسه هوا
B1054	نقص فني مدار سوئيچ ماژول IP مقاومت احتراق
B1061	خرابي مدار لامپ
B1071	نقص فني ماژو عيب ياب سنسور داخلي
B1115	مقاومت بالاي حلقه كيسه هواي سرنشين
B1116	مقاومت پايين حلقه كيسه هواي سرنشين
B1117	اتصال باز حلقه كيسه هواي سرنشين
B1121	مقاومت بالاي حلقه كيسه هواي راننده
B1122	مقاومت پايين حلقه كيسه هواي راننده
B1124	اتصال كوتاه به زمين حلقه كيسه هواي سرنشين / راننده
B1125	اتصال كوتاه به باطري حلقه كيسه هواي سرنشين / راننده
B1126	اتصال باز حلقه كيسه هواي راننده
B1131	مقاومت بالاي حلقه پيش كشنده كمربند ايمني سرنشين
B1132	مقاومت پايين حلقه پيش كشنده كمربند ايمني سرنشين
B1134	اتصال باز حلقه پيش كشنده كمربند ايمني سرنشين

CARKHAN.IR

B1135	سنسور تفكيك كننده – بسته يا اتصال كوتاه به زمين
B1136	سنسور تفكيك كننده – باز يا اتصال كوتاه به باطري
B1141	مقاومت بالاي حلقه پيش كشنده كمربند ايمني راننده
B1142	مقاومت پايين حلقه پيش كشنده كمربند ايمني راننده
B1144	اتصال كوتاه به زمين حلقه پيش كشنده كمربند ايمني سرنشين / راننده
B1145	اتصال كوتاه به باطري حلقه پيش كشنده كمربند ايمني سرنشين / راننده
B1146	اتصال باز حلقه پيش كشنده كمربند ايمني راننده
B1147	نقص فني سيستم كيسه هوي كناري راننده
B1148	نقص فني سيستم كيسه هواي كناري سرنشين
B1151	سيستم اجراي كيسه هواي جلو
B1152	تكميل ظرفيت فضاي داده
B1153	نقص فني حلقه / W سيستم اجراي كيسه هوا
B1155	عدم مطابقت كاليبراسيون SDM (ماژول عيب ياب سنسور)
B1159	عدم وجود سريال داده – كد كليد دريافت نشد
B1160	عدم وجود سريال داده – كد VIN (شماره شناسايي خودرو) دريافت نشد
B1161	خرابي مدار لامپ
B1163	عدم وجود سريال داده – چراغ خاموش
B1171	نقص فني ماژول عيب ياب سنسور داخلي
B1245	عدم كاركرد CD Changer
B1271	قفل ضد سرقت در دسترس است
B1310	خرابي سنسور دماي هواي پيرامون
B1311	اتصال كوتاه سنسور دماي هواي بيرون
B1312	اتصال باز سنسور دماي حد بالا
B1313	اتصال كوتاه سنسور دماي حد بالا
B1314	سنسور دماي بخار كنندة ورودي – مدار اتصال باز
B1315	سنسور دماي بخار كننده ورودي – مدار اتصال كوتاه
B1316	اتصال باز سنسور دماي داخل ماشين
B1317	سنسور دماي هواي داخل ماشين
B1318	خطاي سنسور بار خورشيدي سمت چپ
B1319	اتصال كوتاه سنسور بار خورشيدي
B1321	خطاي سنسور دماي حد پايين تهويه هوا
B1324	فشار بالاي كولر تهويه هوا
B1327	مدار توان دستگاه – ولتاژ پايين
B1328	مدار توان دستگاه – ولتاژ بالا
B1328	نقص فني سنسور بار خورشيدي سمت راست
B1330	نقص فني سنسور دشارژ تهويه هواي چپ
B1331	نقص فني سنسور دشارژ تهويه هواي راست
B1332	نقص فني سنسور دشارژ گرمكن چپ
B1333	نقص فني سنسور دشارژ گرمكن راست
B1340	خطاي يك حركت در هواي تركيبي
B1341	خطاي دو حركت در هواي تركيبي
B1343	خطاي حركتي در هواي ورودي
B1344	خطاي حركتي دركولر / گرمكن شيشه / گرمكن
B1347	اخطار ولتاژ خيلي پايين كولر
B1348	فشار خيلي پايين كولر
B1350	دماي بيش از حد آب راديانور موتور
B1390	نقص فني مدار ورودي منبع ولتاژ وسيله
B1396	اشكال عملكرد رنج مدار – خروجي 1 منبع ولتاژ وسيله
B1399	قطع ارتباطات KOD (نمايشگر صفحه كليد راننده)
B1422	خرابي مدينگ توان وسيله
B1438	ولتاژ بالاي خروجي IPC (دسته داشبورد) كه جريان زياد به IPM (ماژول داشبورد) مي دهد
B1513	ولتاژ پايين سيستم شارژ
B1514	ولتاژ بالاي سيستم شارژ
B1552	خطاي به روز رساني حافظه
B1556	خطاي پيكربندي / مسافت سنج IPC حافظه EEPROM

CARKHAN.IR

B1557	خطاي پيكربندي حافظه EEPROM
B1558	خطاي Ceeksum حافظه EEPROM ماژول كنترل بدنه (BCM)
B1586	سنسور وضعيت افقي آينه – (باز / خارج از رنج)
B1591	سنسور وضعيت عمودي آينه – (باز / خروج از رنج)
B1652	قطع به روز رساني حافظه
B1656	خطاي نوشتن در حافظه EEPROM
B1658	خطاي Cheeksum در حافظه EEPROM
B1697	ورودي كليد آينه (اتصال كوتاه به زمين)
B1698	گرپياژ بالاي ورودي بالا / چپ سوئيچ آينه
B1702	ورودي سوئيچ آينه (اتصال كوتاه به زمين)
B1703	گرپياژ بالاي ورودي پايين / چپ سوئيچ آينه
B1707	ورودي سوئيچ آينه (اتصال كوتاه به زمين)
B1708	گرپياژ بالاي ورودي بالا / راست سوئيچ آينه
B1712	اتصال كوتاه به زمين ورودي سوئيچ آينه
B1713	گرپياژ بالاي ورودي بالا راست سوئيچ آينه
B1717	اتصال كوتاه پايين سوئيچ كنترل نيروي تا كنندة آينه
B1718	مدار بالاي ورودي سوئيچ توان آينه تا شونده
B1735	نقص فني مدار سوئيچ بالا – جلو صندلي راننده
B1740	نقص فني مدار سوئيچ پايين – جلو صندلي راننده
B1745	نقص فني مدار سوئيچ بالا – عقب صندلي راننده
B1750	نقص فني مدار سوئيچ پايين – عقب صندلي راننده
B1755	نقص فني مدار سوئيچ مونتاژ عقبي صندلي راننده
B1760	نقص فني مدار سوئيچ مونتاژ جلويي صندلي راننده
B1760	عدم پاسخگويي CD Changer
B1780	قفل ضد سرقت در دسترس
B1805	مشكل سوئيچ اشتعال
B1815	نقص فني مدار سوئيچ بلند كردن پشتي صندلي راننده
B1820	نقص فني مدار سوئيچ خواباندن پشتي صندلي راننده
B1825	نقص فني مدار سنسور خواباندن پشتي صندلي راننده
B1830	نقص فني مدار سوئيچ جلو برنده قسمت كمري صندلي راننده
B1835	نقص فنيمدار سوئيچ عقب برنده قسمت كمري صندلي راننده
B1840	نقص فني مدار سوئيسچ بالبر سمت كمري صندلي راننده
B1845	نقص فني مدار سوئيچ پايين بر قسمت كمري صندلي راننده
B1850	نقص فني مدار سنسور افقي قسمت كمري صندلي راننده
B1860	نقص فني مدار سنسور عمودي قسمت كمري صندلي راننده
B1870	نقص فني مدار سوئيچ بالابر تنظيم ارتفاع كمربند صندلي راننده
B1875	نقص فني مدار سوئيچ پايين بر تنظيم ارتفاع كمربند صندلي راننده
B1900	نقص فني مدار سنسور عمودي تنظيم ارتفاع كمربند صندلي راننده
B1910	اتصال باز مداد ترمينال – L دينام
B1911	شكل ترمينال – L دينام
B1913	سوئيچ گرمكن صندلي – حالت ورودي اتصال كوتاه به باطري
B1918	سوئيچ گرمكن صندلي – دماي ورودي اتصال كوتاه به باطري
B1970	كليد روشن / خاموش چراغ رودري بغل
B1971	كليد سهوي
B1972	خطاي راننده توان پايين
B1973	خطاي كنترل توان بالا
B1981	ولتاژ باطري – پايين
B1982	ولتاژ بالاي مدار توان دستگاه
B1983	ولتاژ پايين مدار توان دستگاه
B2101	خرابي سوئيچ عقب برنده خواباندن صندلي
B2102	خرابي سوئيچ جلو برنده خواباندن صندلي
B2103	خرابي سوئيچ پايين بر عمودي عقب
B2104	خرابي سوئيچ بالابر عمودي عقب
B2105	خرابي سوئيچ عقب برنده افقي
B2106	خرابي سوئيچ جلو برنده افقي

CARKHAN.IR

B2107	خرابي سوئيچ پايين بر عمودي جلو
B2108	خرابي سوئيچ بالابر عمودي جلو
B2109	خرابي سنسور عقب برنده قسمت كمري صندلي
B2110	خرابي سوئيچ جلو برنده قسمت كمري صندلي
B2111	خرابي سوئيچ پايين بر قسمت كمري صندلي
B2112	خرابي سوئيچ بالابر قسمت كمري صندلي
B2115	خرابي سنسور خواباندن صندلي
B2116	خرابي سنسور عمودي عقب
B2117	خرابي سنسور افقي
B2118	خرابي سنسور عمودي جلو
B2119	خرابي سنسور عقب برنده / جلو برنده قسمت كمري صندلي
B2120	خرابي سنسور پايين بر / بالابر قسمت كمري صندلي
B2130	خرابي مدار انتخاب سوئيچ حافظه راننده 1
B2131	خرابي مدار انتخاب سوئيچ حافظه راننده 2
B2132	خرابي مدار سوئيچ خروج / خاموش حافظه راننده
B2133	خرابي مدار سوئيچ تنظيم حافظه راننده
B2140	خرابي مدار كليد بالا بردن آينه
B2141	خرابي مدار كليد پايين آوردن آينه
B2142	خرابي مدار كليد حركت به چپ آينه
B2143	خرابيمدار كليد حركت به راست آينه
B2144	مدار سنسور وضعيت عمودي آينه جلو سمت چپ – ولتاژ پايين
B2145	مدار سنسور وضعيت عمودي آينه جلو سمت چپ – ولتاژ بالا
B2146	مدار سنسور وضعيت افقي آينه جلو سمت چپ – ولتاژ پايين
B2147	مدار سنسور وضعيت افقي آينه جلو سمت چپ – ولتاژ بالا
B2148	مدار سنسور وضعيت عمودي آينه جلو سمت راست – ولتاژ پايين
B2149	مدار سنسور وضعيت عمودي آينه جلو سمت راست – ولتاژ بالا
B2150	مدار سنسور وضعيت افقي آينه جلو سمت راست – ولتاژ پايين
B2151	مدار سنسور وضعيت افقي آينه جلو سمت راست – ولتاژ پايين
B2175	خرابي سوئيچ دستي ماژول تلكسوپي فرمان
B2200	گير كردن كليد پنجره چپ جلو در حالت بالا برنده
B2201	گير كردن كليد پنجره چپ جلو در حالت پايين برنده
B2202	گير كردن كليد پنجره راست جلو در حالت بالا برنده
B2203	گير كردن كليد پنجره راست جلو در حالت پايين برنده
B2204	گير كردن كليد پنجره چپ عقب در حالت بالا برنده
B2205	گير كردن كليد پنجره چپ عقب در حالت پايين برنده
B2206	گير كردن كليد پنجره راست عقب در حالت بالا برنده
B2207	گر كردن كليد پنجره راست عقب در حالت پايين برنده
B2212	گير كردن كليد راست جلو روي در چپ جلو در حالت بالابر
B2213	گير كردن كليد راست جلو روي در چپ جلو در حالت پايين بر
B2214	گير كردن كليد چپ عقب روي در چپ جلو در حالت بالابر
B2215	گيركردن كليد چپ عقب روي در چپ جلو در حالت پايين بر
B2216	گيركردن كليد راست عقب روي در چپ جلو در حالت بالا بر
B2217	گير كردن كليد راست عقب روي در چپ جلو درحالت پايين بر
B2220	گير كردن كليد باز / بسته در چپ جلو روي بسته
B2221	گير كردن كليد باز / بسته در چپ جلو روي باز
B2222	گير كردن كليد باز / بسته در راست جلو روي بسته
B2223	گير كردن كليد باز / بسته در راست جلو روي باز
B2224	گير كردن كليد باز / بسته در چپ عقب روي بسته
B2226	گير كردن كردن كليد باز / بسته در راست عقب روي بسته
B2240	خرابي كليد حافظه 1
B2241	خرابي كليد حافظه 2
B2242	خرابي كليد خروجي حافظه
B2243	خرابي كليد تنظيم حافظه
B2310	خرابي كليد تنظيم دستي
B2311	خرابي TRU

CARKHAN.IR

www.carkhan.ir
www.Carkhan.ir

B2312	خرابي نرم افزار
B2355	بد كار كردن سنسور عمودي جلوي راننده
B2365	بد كار كردن سنسور عمودي عقب راننده
B2375	بد كار كردن مدار سنسور مونتاژ افقي صندلي راننده
B2419	مشكل مدار فتوسل تاريك روشن
B2420	خرابي تأخير تاريك روشن سيلندر
B2422	خراي رئوستاي لامپ داخلي
B2460	جريان بالاي مدار انتخاب كننده آنتن ناوبري
B2461	خطاي سيگنل سنكرون ناوبري ECU (واحد كنترل الكتريكي)
B2462	خطاي سيگنال GPS (سيتم موقعيت يابي جهاني)
B2463	ناوبري CD Player – ديسك وجود ندارد
B2464	ناوبري CD Player – خطاي رمز گشايي
B2465	ناوبري CD Player – خطاي داده
B2466	خطاي حافظه VICS (سيستم كلاستر تصوير مجازي) ناوبري
B2468	خرابي هد نمايشگر ناوبري
B2470	خطاي لامپ نشان دهنده تاريخ ساعت
B2471	خطي لامپ داخلي
B2472	خطاي لامپ نور بالا – نور پايين
B2473	خطاي لامپ نور بالا – نور بالا
B2474	خرابي لامپ عقب هد نمايشگر ناوبري
B2475	خرابي ورودي كمكي هد نمايشگر نوبري
B2476	خرابي كليد انتخاب سرويس تلفن همراه
B2476	خرابي لامپ پارك
B2477	رله لامپ دنده عقب اتصال كوتاه به زمين
B2478	لامپ دنده عقب – اتصال كوتاه به باطري
B2502	كنترل قفل تعويض دنده اتوماتيك – اتصال كوتاه به زمين
B2503	رله دندة پارك (در دنده اتوماتيك) اتصال كوتاه به باطري
B2510	گير كردن كليد كنترل HVAC (سيستم تهويه هوا) غربيلك فرمان
B2511	گيركردن كليد هدايت كنترل غربيلك فرمان
B2512	مقدار غير مجاز A/D (آنالوگ – ديجيتال) كنترل غربيلك فرمان
B2515	مقدار مقاومت غير مجاز كنترل غربيلك فرمان
B2550	داخل شدن به حالت ذخيره اطلاعات
B2556	خارج از رنج – مدار رئوستاي لامپ داخلي
B2560	خطاي اعتبار پيام RKE (ورودي بدون كليد غير فعال)
B2641	كنترل معوق روشنايي داخلي – مدار خارج از رنج
B2646	سنسور چراغ محيط – مدار خارج از رنج
B2710	اتصال كوتاه / باز – كليد عبور
B2711	اتصال كوتاه – باز – كليد عبور پس از كار درست كليد
B2719	خطاي كليد بازتابنده بدنة كاتدي
B2725	خرابي مدار كليد مد كنترل اتوماتيك دما
B2734	خرابي حفظه كنترل كننده كليد كد دهي شده
B270	خرابي ارتباط داده كليد عبور
B2757	ولتاژ پايين مدار – كليد انتخاب حافظه راننده 1
B2762	ولتاژ پايين مدار – كليد انتخاب حافظه راننده 2
B2767	ولتاژ پايين – خرابي كليد تنظيم حافظه
B2772	ولتاژ پايين مدار خروجي حافظه راننده
B2780	مقاومت اشتباه قبل از درست
B2781	مقاومت اشتباه بعد از درست
B2782	مقاومت حبه كليد عبور برنامه ريزي نشده
B2783	كد كليد / رمز عبور در حافظه خراب شده
B2805	خرابي مدار سوئيچ HVAC (سيستم تهويه هوا) كنترل غربيلك فرمان
B2810	خرابي مدار كنترل كمكي غربيلك فرمان
B2853	خرابي مدار كليد جلو برنده تلكسوپ فرمان
B2858	خرابي مدار كليد عقب برنده تلكسوپ فرمان
B2860	خارج از رنج – سنسور وضعيت تلسكوپ

CARKHAN.IR

B2862	سنسور وضعيت تلسكوپ – ولتاژ پايين
B2873	خرابي مدار كليد بالا رفتن شتاب
B2878	خرابي مدار كليد پايين رفتن شتاب
B2880	رنج سنسور وضعيت شتاب
B2882	ولتاژ پايين سنسور وضعيت شتاب
B2891	جريان زياد از حد موتور تلسكوپ / شتاب
B2904	نقص فني مدارکليد 4 حالته تلكسوپ غربيلك فرمان
B2947	ولتاژ پايين مدار توان سنسور سيستم امنيتي
B2948	ولتاژ بالاي مدار توان سنسور سيستم امنيتي
B2955	نقص داده مداد سنسور سيستم امنيتي
B2957	ولتاژ پايين مدار داده سنسور سيستم امنيتي
B2958	ولتاژ بالاي مدار داده سنسور سيستم امنيتي
B2960	داده سنسور امنيتي نادرست ولي معتبر است.
B3028	اينترفيس رله استارتر – اتصال كوتاه به زمين
B3029	اينترفيس رله استارتر – اتصال باز / كوتاه به +B
B3031	دستگاه رمز خوان كليد درمد برنامه ريزي
B3033	تداخل در سيستم امنيتي
B3055	كليد وجود ندارد
B3069	ولتاژ پايين مدار كليد باز در جلو راست / چپ
B3108	عدم سنكرون سازي فرستنده
B3142	ولتاژ پايين كليد باز جلو / چپ
B3147	ولتاژ پايين مدارکليد باز سرنشين
B3152	ولتاژ پايين كليد قفل جلو / چپ
B3157	
B3172	
B3177	ولتاژ پايين كليد پايين بر پنجره
B3203	ولتاژ بالاي مدار ورودي كليد باز پنجره عقب
B3282	ورودي تعريف كليد پنجره – اتصال كوتاه به زمين
B3287	ولتاژ پايين – تعريف كليد پايين بر پنجره چپ عقب
B3292	ولتاژ پايين – تعريف كليد پايين بر پنجره راست عقب
B3282	ورودي تعريف كليد پنجره – اتصال كوتاه به زمين
B3377	
B3382	
B3387	ولتاژ پايين كليد بالابر پنجره راست جلو
B3392	ولتاژ پايين مدار كليد پايين بر پنجره راست جلو
B3397	ولتاژ پايين مدار كليد بالابر پنجره چپ عقب
B3452	ولتاژ پايين مدار كليد پايين بر پنجره چپ عقب
B3457	ولتاژ پايين مدارکليد بالابر پنجره راست عقب
B3462	ولتاژ پايين مدار كليد پايين بر پنجره راست عقب
B3467	ولتاژ پايين مدار پايين بر تعريف كليد پنجره چپ جلو
B3472	ولتاژ پايين مدار پايين بر تعريف كليد پنجره راست جلو
B3477	ولتاژ پايين مدار پايين بر تعريف كليد پنجره چپ عقب
B3482	ولتاژ پايين مدار پايين بر تعريف كليد پنجره راست عقب
B3517	كليد بالابر / پايين بر تعريف كليد پنجره در چپ عقب – اتصال كوتاه به زمين
B3522	كليد بالابر / پايين بر تعريف كليد پنجره در راست عقب – اتصال كوتاه به زمين
B3527	ولتاژ پايين مدار كليد باز پنجره
B3793	جريان زياد از حد ماژول حافظه صندلي
C000	نقص مدار اطلاعات سرعت خودرو
C0035	نقص مدار سرعت چرخ چپ جلو
C0040	نقص مدار سرعت چرخ راست جلو
C0045	نقص مدار سرعت چرخ چپ عقب
C0050	نقص مدار سرعت چرخ راست عقب
C0060	نقص مدار سولنوئيد 1 ترمز ABS (سيستم ترمز ضد قفل) چپ جلو
C0065	نقص مدار سولنوئيد 2 ترمز ABS چپ جلو
C0070	نقص مدار سولنوئيد 1 ترمز ABS راست جلو

CARKHAN.IR

C0075	نقص مدار سولنوئيد 2 ترمز ABS راست جلو
C0080	نقص مدار سولنوئيد 1 ترمز ABS چپ جلو
C0085	نقص مدار سولنوئيد 2 ترمز ABS چپ عقب
C0090	نقص مدار سولنوئيد 1 ترمز ABS راست عقب
C0095	نقص مدار سولنوئيد 2 ترمز ABS راست عقب
C0110	نقص مدار عيب موتور
C0121	نقص مدار رله شير
C0141	نقص مدار سولنوئيد 1 TCS (جرقه كنترلي جعبه دنده) چپ
C0146	نقص مدار سولنوئيد 2 TCS چپ
C0151	نقص مدار سولنوئيد 1 TCS راست
C0156	نقص مدار سولنوئيد 2 TCS راست
C0161	نقص مدار سوئيچ ترمز ABS/TCS
C0221	اتصال باز مدار سنسور سرعت چرخ راست جلو
C0222	عدم وجود سيگنال سرعت چرخ راست جلو
C0223	سيگنال سرعت چرخ راست جلو نامنظم
C0225	مدار سنسور سرعت چرخ چپ جلو (اتصال باز)
C0226	عدم وجود سيگنال سرعت چرخ چپ جلو
C0227	سيگنال سرعت چرخ چپ جلو نامنظم
C0229	حذف تصادفي سيگنال هاي سرعت چرخ جلو
C0235	سيگنال سرعت چرخ عقب (اتصال باز)
C0236	عدم وجود مدار سيگنال سرعت چرخ عقب
C0237	سيگنال سرعت چرخ عقب نامنظم
C0238	عدم مطابقت سرعت چرخ
C0241	مدار شير كنترل EBCM (EBCM=Electronically body control moduleماژول كنترل بدنه الكترونيكي
C0242	مدار شير كنترل EBCM
C0243	مدار شير كنترل EBCM
C0244	مدار شير كنترل EBCM
C0245	خطاي فركانس سنسور سرعت چرخ
C0266	خطاي فركانس سنسور سرعت چرخ
C0265	مدار رله EBCM
C0268	مدار رله EBCM
C0267	مدار موتور پمپ (اتصال باز / كوتاه)
C0274	مدار موتور پمپ (اتصال باز / كوتاه)
C0269	زمان جداسازي / خروج بيش از حد
C0271	نقص EBCM
C0272	نقص EBCM
C0273	نقص EBCM
C0281	مدار سوئيچ ترمز
C0286	مدار لامپ نشانگر ترمز ABS (اتصال كوتاه به +B)
C0288	مدار لامپ خطر ترمز (اتصال كوتاه به +B)
C0300	نقص سنسور سرعت چرخ عقب
C0305	نقص سنسور سرعت چرخ جلو
C0308	ولتاژ پايين مدار موتور A/B
C0309	ولتاژ بالاي مدار موتور A/B
C0310	اتصال باز مدار موتور A/B
C0315	
C0323	ولتاژ پايين مدار قفل T-Case
C0324	ولتاژ بالاي مدار قفل T-Case
C0327	نقص مدار رمز گذار
C0357	ولتاژ بالاي مدار سوئيچ پارك
C0362	ولتاژ بالاي مدار گسسته خروجي 4LO
C0367	ولتاژ بالاي مدار كنترل محور جلو
C0374	نقص سيستم عمومي
C0376	عدم مطابقت سرعت شفت عقب / جلو
C0387	نمي تواند دنده عوض كند

CARKHAN.IR

www.carkhan.ir

C0472	ولتاژ پايين سيگنال سنسور سرعت فرمان هيدروليك
C0473	ولتاژ بالاي سيگنال سنسور سرعت فرمان هيدروليك
C0495	خطي رديابي EVO (دهانه متغير الكتريكي)
C0498	ولتاژ پايين مدار تغذيه عملگر كنترل كمكي فرمان
C0499	ولتاژ پايين مدار تغذيه سولنوئيد كنترل كمكي فرمان
C0503	ولتاژ پايين مدار بازگشت سولنوئيد كنترل كمكي فرمان
C0504	ولتاژ بالاي مدار بازگشت سولنوئيد كنترل كمكي فرمان
C0550	نقص ECU (واحد كنترل الكترونيكي)
C0559	خطاي Cheeksum حافظه EEPROM
C0563	خطاي Cheeksum كاليبراسيون ROM
C0577	ولتاژ پايين مدار سولنوئيد چپ / جلو
C0578	ولتاژ بالاي مدارسولنوئيد چپ / جلو
C0579	اتصال باز مدار سولنوئيد چپ جلو
C0582	ولتاژ پايين مدار سولنوئيد راست جلو
C0583	ولتاژ بالاي مدار سولنوئيد راست جلو
C0584	اتصال باز مدار سولنوئيد راست جلو
C0587	ولتاژ پايين مدار سولنوئيد چپ عقب
C0588	ولتاژ بالاي مدار سولنوئيد چپ عقب
C0589	اتصال باز مدار سولنوئيد چپ عقب
C0592	ولتاژ پايين مدار سولنوئيد راست عقب
C0593	ولتاژ بالاي مدار سولنوئيد راست عقب
C0594	اتصال باز مدار سولنوئيد راست عقب
C0611	خطا در اطلاعات VIN (شماره شناسايي خودرو)
C0615	نقص سنسور وضعيت چپ جلو
C0620	نقص سنسور وضعيت راست جلو
C0625	نقص سنسور وضعيت چپ عقب
C0628	ولتاژ بالاي مدار سنسور وضعيت كنترل سطح سوخت
C0630	نقص سنسور وضعيت راست عقب
C0635	نقص مدار نيرو محركه عادي چپ جلو
B0638	ولتاژ بالاي مدار نيرو محركه عادي چپ جلو
C0640	نقص مدار نيرو محركه عادي راست جلو
C0643	ولتاژ بالاي مدار نيرو محركه عادي راست جلو
C0655	نقص رله كمپرسور كنترل سطح سوخت
C0657	ولتاژ پايين مدار كمپرسور كنترل سطح سوخت
C0658	ولتاژ بالاي مداركمپرسور كنترل سطح سوخت
C0660	نقص مدار سوپاپ گاز كنترل سطح
C0662	ولتاژ پايين سوپاپ گاز كنترل سطح
C0663	ولتاژ بالاي سوپاپ گازكنترل سطح
C0665	مدار سيگنال گام شاسي
C0690	نقص مدار رله كنترل ضربه گير
C0691	مدار رله كنترل ضربه گير خارج از رنج
C0693	ولتاژ بالاي مدار رله كنترل ضربه گير
C0695	جريان زياد از حد سنسور وضعيت (8 ولت)
C0696	جريان زياد از حد سنسور وضعيت (5 ولت)
C0710	نقص سيگنال وضعيت فرمان
C0800	نقص مدار توان وسيله 1
C0896	خارج از عملكرد / رنج ولتاژ وسيله
C1211	نقص مدار لامپ نشانگر ABS
C1214	اتصال باز مدار كويل يا اتصال رله سيستم
C1217	موتور پمپ – اتصال كوتاه – به زمين
C1218	اتصال باز موتور يا اتصال كوتاه ولتاژ مدار موتور پمپ
C1221	سنسور سرعت چرخ چپ جلو – سيگنال ورودي 0
C1222	سنسور سرعت چرخ راست جلو – سيگنال ورودي 0
C1223	سنسور سرعت چرخ چپ عقب – سيگنال ورودي 0
C1224	سنسور سرعت چرخ راست عقب – سيگنال ورودي 0

CARKHAN.IR

C1225	نوسان بيش از اندازه سرعت چرخ چپ جلو
C1226	نوسان بيش از اندازه سرعت چرخ راست جلو
C1227	نوسان بيش از اندازه سرعت چرخ راست جلو
C1228	نوسان بيش از اندازه سرعت چرخ راست عقب
C1232	اتصال باز يا كوتاه مدار سرعت چرخ چپ جلو
C1233	اتصال باز يا كوتاه مدار سرعت چرخ راست جلو
C1234	اتصال باز يا كوتاه مدار سرعت چرخ چپ عقب
C1235	اتصال باز يا كوتاه مدار سرعت چرخ راست عقب
C1236	ولتاژ منبع تغذيه سيستم – پايين
C1237	ولتاژ منبع تغذيه سيستم – بالا
C1238	گرماي ترمز از حد گذشته
C1241	نقص مدار حركات مختلف فرمان
C1242	اتصال باز مدار موتور پمپ
C1243	متوقف شدن موتور پمپ BPMV (شير تعديل كننده فشار ترمز)
C1246	اتصال باز مدار لنت ترمز
C1248	EBCM (ماژول كنترل الكترونيكي ترمز) چراغ خطر ترمز را روشن كرده است.
C1251	نقص RSS
C1252	نقص نيرو محركه عادي چپ جلو
C1253	نقص نيرو محركه عادي راست جلو
C1254	تشخيص خاموشي غير عادي
C1255	نقص EBCM (ماژول كنترل الكترونيكي ترمز) داخلي
C1256	نقص EBCM (ماژول كنترل الكترونيكي ترمز) داخلي
C1261	نقص شير سلونوئيد داخلي چپ جلو
C1262	نقص شير سلونوئيد خروجي چپ جلو
C1263	نقص شير سلونوئيد داخلي راست جلو
C1264	نقص شير سلونوئيد خروجي راست جلو
C1265	نقص شير سلونوئيد داخلي چپ عقب
C1266	نقص شير سلونوئيد خروجي چپ عقب
C1267	نقص شير سلونوئيد داخلي راست عقب
C1268	نقص شير سلونوئيد خروجي راست عقب
C1271	نقص شير جداسازي سيلندر اصلي TCS (كليد كنترلي جعبه دنده) چپ جلو
C1272	نقص شير اوليه TCS (كليد كنترلي جعبه دنده) چپ جلو
C1273	نقص شير جداسازي سيلندر اصلي TCS (كليد كنترلي جعبه دنده) راست جلو
C1274	نقص شير اوليه TCS (كليد كنترلي جعبه دنده) راست جلو
C1276	نقص مدار سيگنال دريافتي گشتاور
C1277	نقص مدار سيگنال درخواستي گشتاور
C1278	TCS (موقتاً توسط PCM كليد كنترلي جعبه دنده) متوقف مي شود) ماژول كنترل سيستم انتقال توان.
C1281	عدم همبستگي سنسورهاي VSES
C1282	نقص مدار بايا‌س سنسور درجة انحراف از مسير
C1283	زمان بيش از حدي براي تمركز فرمان صرف مي شود
C1284	نقص بايا‌س سنسور شتاب دهنده جانبي
C1285	نقص مدار سنسور شتاب دهنده جانبي
C1286	نقص بايا‌س سنسور فرمان
C1287	نقص درجه سنسور فرمان
C1288	نقص مدار سنسور فرمان
C1291	اتصال باز سوئيچ لامپ ترمز در هنگام كاهش سرعت
C1293	كد C1291 در هنگام چرخه احتراق قبلي تنظيم شده است.
C1294	مدار سوئيچ چراغ ترمز هميشه فعال است.
C1295	اتصال باز مدار سوئيچ چراغ ترمز
C1297	PCM (ماژول كنترل سيستم انتقال توان) نقص سوئيچ تمديد خلاصي ترمز را نشان مي دهد
C1298	نقص سريال ارتباط داده كلاس 2
C1326	باطري – خارج از رنج
C1650	نقص ماژول كنترل RSS
C1658	نقص كاليبراسيون ماژول كنترل RSS
C1710	اتصال كوتاه مدار به باطري در عملگر لرزه گير چپ جلو

CARKHAN.IR

C1711	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر چپ جلو
C1712	اتصال باز مدار عملگر لرزه گیر چپ جلو
C1715	اتصال کوتاه مدار به باطري در عملگر لرزه گیر راست جلو
C1716	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر راست جلو
C1717	اتصال باز مدار در عملگر لرزه گیر راست جلو
C1720	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر چپ عقب
C1721	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر چپ عقب
C1722	اتصال باز عملگر لرزه گیر چپ عقب
C1725	اتصال کوتاه مدار به باطري در عملگر لرزه گیر راست عقب
C1726	اتصال کوتاه مدار به زمین در عملگر لرزه گیر راست عقب
C1727	اتصال باز عملگر لرزه گیر راست عقب
C1735	اتصال کوتاه به باطري رله کمپرسور
C1736	اتصال باز یا کوتاه به زمین مدار در رله کمپرسور
C1737	اتصال کوتاه به باطري در شیر سلونوئید اگزوز
C1738	اتصال کوتاهبه زمین در شیر سلونوئید اگزوز
C1743	خطاي سیگنال سرعت
C1744	خطاي ناپیوسته سیگنال بالا رفتن / پایین آمدن
C1760	خطاي ورودي سنسور وضعیت چپ جلو
C1761	خطاي ورودي سنسور وضعیت راست جلو
C1762	خطاي ورودي سنسور وضعیت چپ عقب
C1763	خطاي ورودي سنسور وضعیت راست عقب
C1768	خطاي منبع تغذیه سنسور وضعیت
C1780	عدم وجود سیگنال وضیت فرمان
C1782	اتصال کوتاه مدار به باطري در خروجي پمپ ACCS2 DL (سیستم مجتمع کنترل شاسي)
C1783	اتصال کوتاه مدار به زمین در خروجي چپ ICCS2 DL
C1784	اتصال کوتاه مدار به باطري در خروجي راست ICCS2 DL
C1785	اتصال کوتاه مدار به زمین در خروجي راست ICCS2 DL
C1786	خطاي رله کنترل لرزه گیر
C1787	اتصال کوتاه به زمین رله کنترل لرزه گیر
C1788	اتصال کوتاه به باطري رله کنترل لرزه گیر
P0030	دار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 1
P0031	ولتاژ پایین مدارگرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 1
P0032	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 1
P0036	مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 2
P0037	ولتاژ پایین مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 2
P0038	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 1 سنسور 2
P0050	مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 2 سنسور 1
P0051	ولتاژ پایین مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 2 سنسور 1
P0052	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 2 سنسور 1
P0056	مدار گرمکن اکسیژن – بانك 2 سنسور 2
P0057	ولتاژ پایین مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 2 سنسور 2
P0058	ولتاژ بالاي مدار گرمکن سنسور اکسیژن – بانك 2 سنسور 2
P0100	مدار حجم هواي در جریان
P0101	تنظیم مدار حجم هواي در جریان خارج از رنج
P0102	سیگنال مدار توده هواي در جریان – خیلي کوچك
P0103	سیگنال مدار توده هواي در جریان – خیلي بزرگ
P0104	خطاي متناوب مدار توده هواي در جریان
P0105	شار بارومتریك (سنجش فشار هوا) مانیفولد
P0106	فشار بارومتریك مانیفولد – تنظیم خارج از رنج
P0107	فشار بارومتریك مانیفولد – سیگنال خیلي کوچك
P0108	فشار بارومتریك مانیفولد – سیگنال خیلي بزرگ
P0109	خطاي متناوب فشار بارومتریك مانیفولد
P0110	سنسور دماي هواي ورودي
P0111	تنظیم خارج از رنج سنسور دماي هواي ورودي
P0112	سنسور دماي هواي ورودي – سیگنال خیلي کوچك

CARKHAN.IR

P0113	سنسور دماي هواي ورودي – سيگنال خيلي بزرگ
P0114	خطاي متناوب سنسور دماي هواي ورودي
P0115	سنسور دماي آب
P0116	سنسور دماي آب – تنظيم خارج از رنج
P0117	سنسور دماي آب – سيگنال خيلي كوچك
P0118	سنسور دماي آب – سيگنال خيلي بزرگ
P0119	خطاي منقطع سنسور دماي آب
P0120	سنسور A وضعيت پدال / دريچه گاز
P0121	سنسور A وضعيت پدال / دريچه گاز – تنظيم خارج از رنج
P0122	سنسور A وضعيت پدال / دريچه گاز – سيگنال خيلي كوچك
P0123	سنسور A وضعيت پدال / دريچه گاز – سيگنال خيلي بزرگ
P0124	خطاي منقطع سنسور A وضعيت پدال / دريچه گاز
P0125	دماي ناكافي خنك كننده براي حلقه بسته كنترل سوخت
P0126	دماي ناكافي خنك كننده براي عملكرد ثابت
P0127	دماي هواي ورودي خيلي بالا
P0128	ترموستات (دماي آب زير كنترل ترموستات محدود شده)
P0130	سنسو اكسيژن (بانك 1، سنسور 1)
P0131	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) ولتاژ پايين
P0132	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) ولتاژ بالا
P0133	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) پاسخ دهي آرام
P0134	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) هيچ فعاليتي نشان داده نمي شود.
P0135	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1)
P0136	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2)
P0137	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – ولتاژ پايين
P0138	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – ولتاژ بالا
P0139	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – پاسخ دهي آرام
P0140	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – بدون هيچ فعاليتي
P0141	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2)
P0142	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2)
P0143	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – ولتاژ پايين
P0144	نقص سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – ولتاژ بالا
P0145	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 3) – پاسخ دهي آرام
P0146	سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 3) – بدون فعاليت
P0147	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 3)
P0148	خطاي تحويل سوخت
P0149	خطاي شروع سوخت پاشي
P0150	سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1)
P0151	سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – ولتاژ پايين
P0152	سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – ولتاژ بالا
P0153	سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – پاسخ دهي آرام
P0154	سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – بدون فعاليت
P0155	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1)
P0156	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2)
P0157	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – ولتاژ پايين
P0158	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – ولتاژ بالا
P0159	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – پاسخ دهي آرام
P0160	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – بدون فعاليت
P0161	مدار گرمكن نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2)
P0162	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3)
P0163	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3) – ولتاژ پايين
P0164	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3) – ولتاژ بالا
P0165	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3) – پاسخ دهي آرام
P0166	نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3) – بدون فعاليت
P0167	مدار گرمكن نقص سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 3)
P0168	دماي سوخت – خيلي بالا

CARKHAN.IR

P0169	نسبت اشتباه ترکیب سوخت
P0170	نقص تصحیح سوخت (بانك 1)
P0171	ترکیب سوخت (بانك 1) - رقیق
P0172	ترکیب سوخت (بانك 1) – غني
P0173	نقص ترکیب سوخت (بانك 2)
P0174	ترکیب سوخت (بانك 2) – رقیق
P0175	ترکیب سوخت (بانك 2) – غني
P0176	سنسور ترکیب سوخت
P0177	سنسور ترکیب سوخت – تنظیم خارج از رنج
P0178	سنسور ترکیب سوخت – سیگنال خیلي کوچك
P0179	سنسور ترکیب سوخت – سیگنال خیلي بزرگ
P0180	سنسور A دماي سوخت
P0181	سنسور A دماي سوخت – تنظیم خارج از رنج
P0182	سنسور A دماي سوخت – سیگنال خیلي کوچك
P0183	سنسور A دماي سوخت – سیگنال خیلي بزرگ
P0184	خطاي منقطع سنسور A دماي سوخت
P0185	سنسور B دماي سوخت
P0186	سنسور B دماي سوخت – تنظیم خارج از رنج
P0187	سنسور B دماي سوخت – سیگنال خیلي کوچك
P0188	سنسور B دماي سوخت – سیگنال خیلي بزرگ
P0189	خطاي منقطع سنسور B دماي سوخت
P0190	سنسور فشار ریل سوخت پاش
P0191	سنسور فشار ریل سوخت پاش – تنظیم خارج از رنج
P0192	سنسور فشار ریل سوخت پاش – ورودي ولتاژ پایین
P0193	سنسور فشار ریل سوخت پاش – ورودي ولتاژ بالا
P0194	خطاي منقطع سنسور فشار ریل سوخت پاش
P0195	سنسور دماي روغن موتور
P0196	سنسور دماي روغن موتور – تنظیم خارج از رنج
P0197	سنسور دماي روغن موتور – ورودي ولتاژ پایین
P0198	سنسور دماي روغن موتور – ورودي ولتاژ بالا
P0199	خطاي منقطع سنسور دماي روغن موتور
P02XX	سنجش مخلوط سوخت و هوا
P0200	سوخت پاش
P0201	شیر سوخت پاشي (سیلندر 1)
P0202	شیر سوخت پاشي (سیلندر 2)
P0203	شیر سوخت پاشي (سیلندر 3)
P0204	شیر سوخت پاشي (سیلندر 4)
P0205	شیر سوخت پاشي (سیلندر 5)
P0206	شیر سوخت پاشي (سیلندر 6)
P0207	شیر سوخت پاشي (سیلندر 7)
P0208	شیر سوخت پاشي (سیلندر 8)
P0209	شیر سوخت پاشي (سیلندر 9)
P0210	شیر سوخت پاشي (سیلندر 10)
P0211	شیر سوخت پاشي (سیلندر 11)
P0212	شیر سوخت پاشي (سیلندر 12)
P0213	شیر 1 استارت سرد
P0214	شیر 2 استارت سرد
P0215	شیر سلونوئیدي تحتاني سوخت
P0216	کنترل زمان سوخت پاشي
P0217	دماي بیش از حد آب
P0218	دماي روغن گیر بکس بیش از حد
P0219	بالاترین سرعت موتور بیش از حد
P0220	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز
P0221	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز – تنظیم خارج از رنج
P0222	سنسور B وضعیت پدال / دریچه گاز – سیگنال خیلي کوچك

CARKHAN.IR

P0223	سنسور B وضعيت پدال / دريچه گاز – سيگنال خيلي بزرگ
P0224	خطاي منقطع سنسور B وضعيت پدال / دريچه گاز
P0225	سنسور C وضعيت پدال / دريچه گاز
P0226	سنسور C وضعيت پدال / دريچه گاز – تنظيم خارج از رنج
P0227	سنسور C وضعيت پدال / دريچه گاز – سيگنال خيلي كوچك
P0228	سنسور C وضعيت پدال / دريچه گاز – سيگنال خيلي بزرگ
P0229	خطاي منقطع سنسور C وضعيت پدال / دريچه گاز
P0230	منبع تغذيه پمپ سوخت
P0231	منبع تغذيه پمپ سوخت – ورودي ولتاژ پايين
P0232	منبع تغذيه پمپ سوخت – ورودي ولتاژ بالا
P0233	خطاي منقطع منبع تغذيه پمپ سوخت
P0234	شرايط فرا تقويت موتور
P0235	سنسور A فشار تقويتي توربوشارژر
P0236	سنسور A فشار تقويتي توربوشارژر – تنظيم خارج از رنج
P0237	سنسور A فشار تقويتي توربوشارژر – ورودي ولتاژ پايين
P0238	سنسور A فشار تقويتي توربوشارژر – ورودي ولتاژ بالا
P0239	سنسور B فشار تقويتي توربوشارژر
P0240	سنسور B فشار تقويتي توربوشارژر – تنظيم خارج از رنج
P0241	سنسور B فشار تقويتي توربوشارژر – ورودي ولتاژ پايين
P0242	سنسور B فشار تقويتي توربوشارژر – ورودي ولتاژ بالا
P0243	سلونوئيد A دريچه تخليه توربوشارژر
P0244	سلونوئيد A دريچه تخليه توربوشارژر – تنظيم خارج از رنج
P0245	سلونوئيد A دريچه تخليه توربوشارژر – ورودي ولتاژ پايين
P0246	سلونوئيد A دريچه تخليه توربوشارژر – ورودي ولتاژ بالا
P0247	سلونوئيد B دريچه تخليه توربوشارژر
P0248	سلونوئيد B دريچه تخليه توربوشارژر – تنظيم خارج از رنج
P0249	سلونوئيد B دريچه تخليه توربوشارژر – ورودي ولتاژ پايين
P0250	سلونوئيد B دريچه تخليه توربوشارژر – ورودي ولتاژ بالا
P0251	پمپ A كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك – آرميچر – سوخت پاش)
P0252	پمپ A كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك – آرميچر – سوخت پاش) – تنظيم خارج از رنج
P0253	پمپ A كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك – آرميچر – سوخت پاش) – خيلي زود
P0254	پمپ A كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك – آرميچر – سوخت پاش) – خيلي دير
P0255	پمپ A كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك – آرميچر – سوخت پاش) – خطاي منقطع
P0256	پمپ B كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك، آرميچر، سوخت پاش)
P0257	پمپ B كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك، آرميچر، سوخت پاش) – تنظيم خارج از رنج
P0258	پمپ B كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك، آرميچر، سوخت پاش) – خيلي زود
P0259	پمپ B كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك، آرميچر، سوخت پاش) – خيلي دير
P0260	پمپ B كنترل سوخت سنج سوخت پاش (ميل بادامك، آرميچر، سوخت پاش) – خطاي متناوب
P0261	سيلندر 1 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0262	سيلندر 1 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0263	سيلندر 1 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0264	سيلندر 2 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0265	سيلندر 2 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0266	سيلندر 2 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0267	سيلندر 3 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0268	سيلندر 3 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0269	سيلندر 3 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0270	سيلندر 4 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0271	سيلندر 4 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0272	سيلندر 4 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0273	سيلندر 5 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0274	سيلندر 5 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0275	سيلندر 5 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0276	سيلندر 6 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0277	سيلندر 6 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا

CARKHAN.IR

P0278	سيلندر 6 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0279	سيلندر 7 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0280	سيلندر 7 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0281	سيلندر 7 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0282	سيلندر 8 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0283	سيلندر 8 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0284	سيلندر 8 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0285	سيلندر 9 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0286	سيلندر 9 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0287	سيلندر 9 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0288	سيلندر 10 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0289	سيلندر 10 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0290	سيلندر 10 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0291	سيلندر 11 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0292	سيلندر 11 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0293	سيلندر 11 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0294	سيلندر 12 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي پايين
P0295	سيلندر 12 مقدار سوخت تزريق شده – خيلي بالا
P0296	سيلندر 12 مقدار سوخت تزريق شده – خطاي بالانس
P0298	دماي روغن موتور بالاتر از حد مجاز
P03XX	بدسوزي يا سيستم احتراق
P0300	تشخيص بدسوزي سيلندرهاي متعدد / تصادفي
P0301	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 1
P0302	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 2
P0303	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 3
P0304	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 4
P0305	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 5
P0306	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 6
P0307	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 7
P0308	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 8
P0309	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 9
P0310	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 10
P0311	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 11
P0312	تشخيص جرقه نزدن سيلندر 12
P0313	روشن نشدن موتور ناشي از باك خالي
P0314	نشناختن سيلندري كه جرقه نمي زند
P0320	سيگنال RPM (دور در دقيقه) دلكو / سيگنال احتراق
P0321	سيگنال RPM (دور در دقيقه) دلكو / سيگنال احتراق – تنظيم خارج از رنج
P0322	سيگنال RPM (دور در دقيقه) دلكو / سيگنال احتراق – بدون سيگنال
P0323	سيگنال RPM (دور در دقيقه) دلكو / سيگنال احتراق – خطاي منقطع
P0324	خطاي كنترل Knock (ضربه)
P0325	سنسور ضربه 1 (بانك 1)
P0326	سنسور ضربه 1 (بانك 1) – تنظيم خارج از رنج
P0327	سنسور ضربه 1 (بانك 1) – سيگنال خيلي كوچك
P0328	سنسور ضربه 1 (بانك 1) – سيگنال خيلي بزرگ
P0329	سنسور ضربه 1 (بانك 1) – خطاي منقطع
P0330	سنسور ضربه 2 (بانك 2)
P0331	سنسور ضربه 2 (بانك 2) – تنظيم خارج از رنج
P0332	سنسور ضربه 2 (بانك 2) – سيگنال خيلي كوچك
P0333	سنسور ضربه 2 (بانك 2) – سيگنال خيلي بزرگ
P0334	سنسور ضربه 2 (بانك 2) – خطاي منقطع
P0335	سنسور وضعيت ميل لنگ
P0336	سنسور وضعيت ميل لنگ – تنظيم خارج از رنج
P0337	سنسور وضعيت ميل لنگ – سيگنال خيلي كوچك
P0338	سنسور وضعيت ميل لنگ – سيگنال خيلي بزرگ

CARKHAN.IR

P0339	سنسور وضعيت ميل لنگ – خطاي منقطع
P0340	سنسور وضعيت ميل بادامك
P0341	سنسور وضعيت ميل بادامك – تنظيم خارج از رنج
P0342	سنسور وضعيت ميل بادامك – سيگنال خيلي كوچك
P0343	سنسور وضعيت ميل بادامك – سيگنال خيلي بزرگ
P0344	سنسور وضعيت ميل بادامك – خطاي منقطع
P0345	سنسور A وضعيت ميل بادامك (بانك 2)
P0346	سنسور A وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – تنظيم خارج از رنج
P0347	سنسور A وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – سيگنال خيلي كوچك
P0348	سنسور A وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – سيگنال خيلي بزرگ
P0349	سنسور A وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – خطاي منقطع
P0350	كويل سوخت پاشي اوليه / ثانويه
P0351	كويل سوخت پاشي A اوليه / ثانويه
P0352	كويل سوخت پاشي B اوليه / ثانويه
P0353	كويل سوخت پاشي C اوليه / ثانويه
P0354	كويل سوخت پاشي D اوليه / ثانويه
P0355	كويل سوخت پاشي E اوليه / ثانويه
P0356	كويل سوخت پاشي F اوليه / ثانويه
P0357	كويل سوخت پاشي G اوليه / ثانويه
P0358	كويل سوخت پاشي H اوليه / ثانويه
P0359	كويل سوخت پاشي I اوليه / ثانويه
P0360	كويل سوخت پاشي J اوليه / ثانويه
P0361	كويل سوخت پاشي K اوليه / ثانويه
P0362	كويل سوخت پاشي L اوليه / ثانويه
P0365	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 1)
P0366	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 1) – خارج از رنج
P0367	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 1) – سيگنال خيلي كوچك
P0368	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 1) – سيگنال خيلي بزرگ
P0369	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 1) – خطاي منقطع
P0370	مرجع علامت A
P0371	سيگنال A با وضوح بالا – فركانس بالا
P0372	سيگنال A با وضوح بالا – فركانس پايين
P0373	سيگنال A با وضوح بالا – منقطع
P0374	سيگنال A با وضوح بالا – بدون پالس
P0375	سيگنال B با وضوح بالا
P0376	سيگنال B با وضوح بالا – فركانس بالا
P0377	سيگنال B با وضوح بالا – فركانس پايين
P0378	سيگنال B با وضوح بالا – منقطع
P0379	سيگنال B با وضوح بالا – بدون پالس
P0380	مدار تابش گرمكن / دو شاخه A
P0381	كنترل / دو شاخه لامپ تابش
P0382	مدار تابش گرمكن / دو شاخه B
P0385	سنسور B وضعيت ميل لنگ
P0386	سنسور B وضعيت ميل لنگ – تنظيم خارج از رنج
P0387	سنسور B وضعيت ميل لنگ – ورودي ولتاژ پايين
P0388	سنسور B وضعيت ميل لنگ – ورودي ولتاژ بالا
P0389	سنسور B وضعيت ميل لنگ – خطاي منقطع
P0390	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 2)
P0391	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – تنظيم خارج از رنج
P0392	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – ورودي ولتاژ پايين
P0393	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – ورودي ولتاژ بالا
P0394	سنسور B وضعيت ميل بادامك (بانك 2) – خطاي منقطع
P04XX	كنترل هاي كمكي آلايندگي
P0400	برگشت گاز اگزوز
P0401	برگشت گاز اگزوز – مقدار ناكافي

CARKHAN.ir

P0402	برگشت گاز اگزوز – مقدار بيش از حد
P0403	EGR (برگشت دور) (شير / خروجي)
P0404	برگشت دود – تنظيم خارج از رنج
P0405	برگشت دود – سنسور A – ورودي ولتاژ پايين
P0406	برگشت دود – سنسور A – ورودي ولتاژ بالا
P0407	سنسور B – برگشت دود – ورودي ولتاژ پايين
P0408	سنسور B – برگشت دود – ورودي ولتاژ بالا
P0409	سنسور A برگشت دود
P0410	سيستم تزريق هواي ثانويه
P0411	سيستم تزريق هواي ثانويه – جريان نادرست
P0412	شير كنترل هواي ثانويه A
P0413	شير كنترل هواي ثانويه A – اتصال باز
P0414	شير كنترل هواي ثانويه A – اتصال كوتاه
P0415	شير كنترل هواي ثانويه B
P0416	شير كنترل هواي ثانويه B – اتصال باز
P0417	شير كنترل هواي ثانويه B – اتصال كوتاه
P0418	مدار رله A سيستم تزريق هواي ثانويه
P0419	مدار رله B سيستم تزريق هواي ثانويه
P0420	كارايي سيستم كاتاليزور (بانك 1) – پايين تر از آستانه
P0421	فاز گرم كردن كاتاليزور (بانك 1) – خيلي آرام
P0422	درجه تبديل مبدل كاتاليزور اصلي (بانك 1) – پايين تر از آستانه
P0423	درجه تبديل مبدل كاتاليزور گرمكن دار (بانك 1) – پايين تر از آستانه
P0424	دماي مبدل كاتاليزور گرمكن دار (بانك 1) – پايين تر از آستانه
P0425	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 1)
P0426	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 1) – تنظيم خارج از رنج
P0427	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 1) – ورودي ولتاژ پايين
P0428	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 1) – ورودي ولتاژ بالا
P0429	گرمكن مبدل كاتاليزور
P0430	كارايي سيستم كاتاليزور (بانك 2) – پايين تر از آستانه
P0431	فاز گرم كردن كاتاليزور (بانك 2) – خيلي آرام
P0432	درجه تبديل مبدل كاتاليزور اصلي (بانك 2) – پايين تر از آستانه
P0433	درجه تبديل مبدل كاتاليزور گرمكن دار (بانك 2) – پايين تر از آستانه
P0434	دماي مبدل كاتاليزور گرمكن دار (بانك 2) – پايين تر از آستانه
P0435	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 2)
P0436	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 2) – تنظيم خارج از رنج
P0437	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 2) – ورودي ولتاژ پايين
P0438	سنسور دماي مبدل كاتاليزور (بانك 2) – ورودي ولتاژ بالا
P0439	گرمكن مبدل كاتاليزور (بانك 2)
P0440	سيستم تبخير كننده سوخت
P0441	سيستم تبخير كننده سوخت – نتيجه ناكافي
P0442	سيستم تبخير كننده سوخت – تراوش سيستم كم
P0443	شير باززا / تبخير سوخت
P0444	شير باززا / تبخير سوخت – اتصال باز مدار
P0445	شير باززا / تبخير سوخت – اتصال كوتاه مدار
P0446	سيستم تهويه تبخير كننده سوخت
P0447	سيستم تهويه تبخير كننده سوخت – اتصال باز
P0448	سيستم تهويه تبخير كننده سوخت – اتصال كوتاه مدار
P0449	مدار سلونوئيد / شير تهويه سيستم كنترل آلايندگي تبخير
P0450	سنسور فشار / بخار سوخت
P0451	سنسور فشار / بخار سوخت – تنظيم خارج از رنج
P0452	سنسور فشار / بخار سوخت – سيگنال خيلي كوچك
P0453	سنسور فشار / بخار سوخت – سيگنال خيلي بزرگ
P0454	سنسور فشار / بخار سوخت – خطاي متناوب
P0455	سيستم تبخير كننده سوخت – تراوش سيستم زياد
P0456	سيستم تبخير كننده سوخت – تراوش خيلي كم

CARKHAN.IR

P0457	سيستم تبخير كننده سوخت – كلاهك باك نيست / باز است
P0460	سنسور سطح باك سوخت
P0461	سنسور سطح باك سوخت – تنظيم خارج از رنج
P0462	سنسور سطح باك سوخت – سيگنال خيلي كوچك
P0463	سنسور سطح باك سوخت – سيگنال خيلي بزرگ
P0464	سنسور سطح باك سوخت – خطاي منقطع
P0465	سنسور باززا
P0466	سنسور باززا – تنظيم خارج از رنج
P0467	سنسور باززا – سيگنال خيلي كوچك
P0468	سنسور باززا – سيگنال خيلي بزرگ
P0469	سنسور باززا – خطاي منقطع
P0470	سنسور فشار گاز خروجي
P0471	سنسور فشار گاز خروجي – تنظيم خارج از رنج
P0472	سنسور فشار گاز خروجي – ورودي ولتاژ پايين
P0473	سنسور فشار گاز خروجي – ورودي ولتاژ بالا
P0474	سنسور فشار گاز خروجي – خطاي منقطع
P0475	شير كنترل فشار گاز خروجي
P0476	شير كنترل فشار گاز خروجي – تنظيم خارج از رنج
P0477	شير كنترل فشار گاز خروجي – ورودي ولتاژ پايين
P0478	شير كنترل فشار گاز خروجي – ورودي ولتاژ بالا
P0479	شير كنترل فشار گاز خروجي – خطاي منقطع
P0480	مدار كنترل فن خنك كننده 1
P0481	مدار كنترل فن خنك كننده 2
P0482	مدار كنترل فن خنك كننده 3
P0483	چك درستي فن خنك كننده 3
P0484	مدار فني خنك كننده – جريان بيش از حد
P0485	اتصال مدار به زمين / منبع – فن خنك كننده
P0486	سنسور برگشت دود B
P0487	كنترل قسمت هاي تركيبي برگشت دود
P0488	كنترل قسمت هاي تركيبي برگشت دود – تنظيم خارج از رنج
P0491	سيستم هواي ثانويه (بانك 1)
P0492	سيستم هواي ثانويه (بانك 2)
P05XX	كنترل سرعت خودرو و سيستم كنترل دور آرام
P0500	سنسور سرعت خودرو
P0501	سنسور سرعت خودرو – تنظيم خارج از رنج
P0502	سنسور سرعت خودرو – سيگنال خيلي كوچك
P0503	سنسور سرعت خودرو – سيگنال بالا / نامنظم / منقطع
P0505	كنترل سرعت دور آرام
P0506	كنترل سرعت دور آرام – سرعت خيلي پايين
P0507	كنترل سرعت دور آرام – سرعت خيلي بالا
P0508	كنترل سرعت دور آرام – اتصال كوتاه به زمين
P0509	كنترل سرعت دور آرام – اتصال كوتاه به B+
P0510	سوئيچ دور آرام
P0512	درخواست براي راه اندازي استارتر
P0513	كددهي اشتباه كليد ايموبيلايزر
P0515	سنسور دماي باطري
P0516	سنسور دماي باطري – اتصال كوتاه به زمين
P0517	سنسور دماي باطري – اتصال كوتاه به B+
P0520	نقص فني سوئيچ / سنسور فشار روغن موتور
P0521	سوئيچ / سنسور فشار روغن موتور – تنظيم خارج از رنج
P0522	سوئيچ / سنسور فشار روغن موتور – ولتاژ پايين
P0523	سوئيچ / سنسور فشار روغن موتور – ولتاژ بالا
P0524	فشار روغن موتور – خيلي پايين
P0530	سنسور فشار تهويه هوا
P0531	سنسور فشار تهويه هوا – تنظيم خارج از رنج

CARKHAN.IR

P0532	سنسور فشار تهويه هوا – سيگنال خيلي كوچك
P0533	سنسور فشار تهويه هوا – سيگنال خيلي بزرگ
P0534	عدم وجود شارژ مبرد تهويه هوا
P0540	پيش گرمكن هواي ورودي
P0541	پيش گرمكن هواي ورودي – اتصال كوتاه به زمين
P0542	پيش گرمكن هواي ورودي – اتصال كوتاه به B+
P0544	سنسور دماي گاز خروجي
P0545	سنسور دماي گاز خروجي – اتصال كوتاه به زيمن
P0546	سنسور دماي گاز خروجي – اتصال كوتاه به B+
P0547	سنسور دماي گاز خروجي (بانك 2)
P0548	سنسور دماي گاز خروجي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P0549	سنسور دماي گاز خروجي (بانك 2) – اتصال كوتاه به B+
P0550	سنسور فشار فرمان هيدروليك
P0551	سنسور فشار فرمان هيدروليك – تنظيم خارج از رنج
P0552	سنسور فشار فرمان هيدروليك – سيگنال خيلي كوچك
P0553	سنسور فشار فرمان هيدروليك – سيگنال خيلي بزرگ
P0554	سنسور فشار فرمان هيدروليك – خطاي منقطع
P0560	منبع تغذيه سيستم
P0561	منبع تغذيه سيستم – ولتاژ متناوب
P0562	منبع تغذيه سيستم – ولتاژ خيلي پايين
P0563	منبع تغذيه سيستم – ولتاژ خيلي بالا
P0564	سيستم خودكار كنترل سرعت – نقص سيگنال ورودي
P0565	سيستم خودكار كنترل سرعت – سيگنال روشن
P0566	سيستم خودكار كنترل سرعت – سيگنال خاموش
P0567	سيستم خودكار كنترل سرعت – تكرار سيگنال
P0568	سيستم خودكار كنترل سرعت – تنظيم سيگنال
P0569	سيستم خودكار كنترل سرعت – سيگنال بيش از حد مجاز
P0570	سيستم خودكار كنترل سرعت – سيگنال شتاب
P0571	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ترمز A
P0572	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ترمز A – ورودي ولتاژ پايين
P0573	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ترمز A – ورودي ولتاژ بالا
P0574	سيستم خودكار كنترل سرعت – سرعت رانندگي خيلي بالا
P0575	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ورودي
P0576	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ورودي اتصال كوتاه به زمين
P0577	سيستم خودكار كنترل سرعت – مدار ورودي اتصال كوتاه به B+
P06XX	مدارهاي خروجي و كامپيوتر
P0600	سريال اينترفيس
P0601	خطاي Cheeksum واحد كنترل الكترونيك
P0602	واحد كنترل الكترونيك – خطاي برنامه ريزي
P0603	واحد كنترل الكترونيك – خطاي به روز رساني حافظه
P0604	واحد كنترل الكترونيك – خطاي RAM (حافظه دسترسي تصادفي)
P0605	واحد كنترل الكترونيك – خطاي ROM (حافظه فقط خواندني)
P0606	واحد كنترل الكترونيك
P0607	عمل واحد كنترل الكترونيك محدود شده
P0608	كنترل ماژول VSS (سنسور سرعت خودرو) – خروجي A
P0609	كنترل ماژول VSS (سنسور سرعت خودرو) – خروجي B
P0610	واحد كنترل براي خطاي وسيله اي خاص
P0615	رله اتصال استارتر
P0616	رله اتصال استارتر – اتصال كوتاه به زمين
P0617	رله اتصال استارتر – اتصال كوتاه به B+
P0618	واحد كنترل براي سوخت جانشين معيوب
P0619	واحد كنترل براي سوخت جانشين معيوب
P0620	مدار كنترل دينام
P0621	مدار كنترل لامپ L دينام
P0622	مداركنترل ميدان F دينام

CARKHAN.IR

P0623	لامپ نشانگر شارژ
P0624	لامپ نشاندهندة كلاهك باك
P0630	شماره كنترل موتور، شماره شناسايي خودرو – برنامه ريزي نشده يا نادرست
P0631	شماره كنترل جعبه دنده، شماره شناسايي خودرو – برنامه ريزي نشده يا نادرست
P0635	راه انداز فرمان هيدروليك
P0636	راه انداز فرمان هيدروليك – اتصال كوتاه به زمين
P0637	راه انداز فرمان هيدروليك – اتصال كوتاه به B+
P0638	كنترل دريچه گاز (بانك 1) – تنظيم خارج از رنج
P0639	كنترل دريچه گاز (بانك 2) – تنظيم خارج از رنج
P0640	كنترل پيش گرمكن هواي ورودي
P0645	راه انداز رله كوپلينگ كمپرسور تهويه هوا
P0646	راه انداز رله كوپلينگ كمپرسور تهويه هوا – اتصال كوتاه به زمين
P0647	راه انداز رله كوپلينگ كمپرسور تهويه هوا – اتصل كوتاه به B+
P0648	لامپ كنترل براي ايموبيلايزر
P0649	نشاندهندة خطر براي سرعت خودرو
P0650	مدار كنترل چراغ عيب نما
P0654	مدار خروجي RPM (دور در دقيقه) موتور
P0655	مدار كنترل خروجي لامپ داغ كردن موتور
P0656	نقص مدار خروجي سطح سوخت
P0660	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 1)
P0661	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 1) – اتصال كوتاه به زمين
P0662	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 1) – اتصال كوتاه به B+
P0663	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 2)
P0664	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P0665	شير كنترل چند وضعيتي مانيفولد ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به B+
P0670	واحد كنترل بقاي شمع گرمكن
P0671	شمع گرمكن، سيلندر 1
P0672	سيلندر 2
P0673	سيلندر 3
P0674	سيلندر 4
P0675	سيلندر 5
P0676	سيلندر 6
P0677	سيلندر 7
P0678	سيلندر 8
P0683	ارتباط بين كنترل موتور و واحد بقاي شمع گرمكن
P0684	ارتباط بين كنترل موتور و واحد بقاي شمع گرمكن – معيوب
P07XX	ارتباط بين كنترل موتور و واحد بقاي شمع گرمكن – جعبه دنده
P0700	كنترل سيستم جعبه دنده
P0701	كنترل سيستم جعبه دنده – تنظيم خارج از رنج
P0702	كنترل سيستم جعبه دنده – نقص الكتريكي
P0703	مدار B سوئيچينگ ترمز / مبدل گشتاور
P0704	نقص سوئيچ كلاچ
P0705	نقص سنسور وضعيت رانندگي
P0706	نقص سنسور وضعيت رانندگي – تنظيم خارج از رنج
P0707	نقص سنسور وضعيت رانندگي – سيگنال خيلي كوچك
P0708	نقص سنسور وضعيت رانندگي – سيگنال خيلي بزرگ
P0709	نقص سنسور وضعيت رانندگي – خطاي منقطع
P0710	سنسور دماي روغن جعبه دنده
P0711	سنسور دماي روغن جعبه دنده – تنظيم خارج از رنج
P0712	سنسور دماي روغن جعبه دنده – سيگنال خيلي كوچك
P0713	سنسور دماي روغن جعبه دنده – سيگنال خيلي بزرگ
P0714	سنسور دماي روغن جعبه دنده – خطاي منقطع
P0715	سنسور سرعت ورودي توربين
P0716	سنسور سرعت ورودي توربين – تنظيم خارج از رنج
P0717	سنسور سرعت ورودي توربين – بدون سيگنال

CARKHAN.IR

www.carkhan.ir

P0718	سنسور سرعت ورودي توربين – خطاي منقطع
P0719	مدار B سوئيچينگ ترمز / مبدل گشتاور – ورودي ولتاژ پايين
P0720	سنسور سرعت خروجي
P0721	سنسور سرعت خروجي – تنظيم خارج از رنج
P0722	سنسور سرعت خروجي – بدون سيگنال
P0723	سنسور سرعت خروجي – خطاي منقطع
P0724	مدار B سوئيچينگ ترمز / مبدل گشتاور – ورودي ولتاژ بالا
P0725	سنسور سرعت موتور
P0726	سنسور سرعت موتور – تنظيم خارج از رنج
P0727	سنسور سرعت موتور – بدون سيگنال
P0728	سنسور سرعت موتور – خطاي منقطع
P0730	نسبت انتقال دور - نادرست
P0731	نسبت انتقال دور – نسبت اولين دنده نادرست
P0732	نسبت انتقال دور – نسبت دومين دنده نادرست
P0733	نسبت انتقال دور – نسبت سومين دنده نادرست
P0734	نسبت انتقال دور – نسبت چهارمين دنده نادرست
P0735	نسبت انتقال دور – نسبت پنجمين دنده نادرست
P0736	نسبت انتقال دور دنده عقب – نسبت نادرست
P0740	نقص مبدل گشتاور كلاچ
P0741	گيرپاژ يا عملكرد مبدل گشتاور كلاچ off
P0742	گيرپاژ مبدل گشتاور كلاچ on
P0743	نقص الكتريكي كلاچ مبدل گشتاور
P0744	نقص منقطع كلاچ مبدل گشتاور
P0745	شير سلونوئيد A كنترل فشار
P0746	عملكرد يا گيرپاژ شير سلونوئيد A كنترل فشار – off
P0747	گيرپاژ شير سلونوئيد A كنترل فشار - on
P0748	نقص الكتريكي شير سلونوئيد A كنترل فشار
P0749	نقص منقطع شير سلونوئيد A فشار كنترل فشار
P0750	شير سلونوئيد A تعويض دنده
P0751	شير سلونوئيد A تعويض دنده – كارايي يا گيرپاژ off
P0752	شير سلونوئيد A تعويض دنده – گيرپاژ on
P0753	شير سلونوئيد A تعويض دنده – نقص الكتريكي
P0754	شير سلونوئيد A تعويض دنده – نقص منقطع
P0755	شير سلونوئيد B تعويض دنده
P0756	شير سلونوئيد B تعويض دنده – عملكرد يا گيرپاژ off
P0757	شير سلونوئيد B تعويض دنده – گيرپاژ on
P0758	شير سلونوئيد B تعويض دنده – نقص الكتريكي
P0759	شير سلونوئيد B تعويض دنده – نقص منقطع
P0760	شير سلونوئيد C تعويض دنده
P0761	شير سلونوئيد C تعويض دنده – عملكرد يا گيرپاژ off
P0762	شير سلونوئيد C تعويض دنده – گيرپاژ on
P0763	شير سلونوئيد C تعويض دنده – نقص الكتريكي
P0764	شير سلونوئيد C تعويض دنده – نقص منقطع
P0765	شير سلونوئيد D تعويض دنده
P0766	شير سلونوئيد D تعويض دنده – عملكرد يا گيرپاژ off
P0767	شير سلونوئيد D تعويض دنده – گيرپاژ on
P0768	شير سلونوئيد D تعويض دنده – نقص الكتريكي
P0769	شير سلونوئيد D تعويض دنده – نقص منقطع
P0770	شير سلونوئيد E تعويض دنده
P0771	شير سلونوئيد E تعويض دنده – عملكرد يا گيرپاژ off
P0772	شير سلونوئيد E تعويض دنده – گيرپاژ on
P0773	شير سلونوئيد E تعويض دنده – نقص الكتريكي
P0774	شير سلونوئيد E تعويض دنده – نقص منقطع
P0775	شير سلونوئيد B كنترل فشار
P0776	شير سلونوئيد B كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off

CARKHAN.IR

P0777	شير سلونوئيد B كنترل فشار – گيرپاژ on
P0778	شير سلونوئيد B كنترل فشار – نقص الكتريكي
P0779	شير سلونوئيد B كنترل فشار – نقص منقطع
P0780	مرحله رانندگي
P0781	مرحله رانندگي 1-2
P0782	مرحله رانندگي 2-3
P0783	مرحله رانندگي 3-4
P0784	مرحله رانندگي 4-5
P0785	شير سلونوئيد تايمينگ / تعويض دنده
P0786	شير سلونوئيد تايمينگ / تعويض دنده – تنظيم خارج از رنج
P0787	شير سلونوئيد تايمينگ / تعويض دنده – سيگنال خيلي كوچك
P0788	شير سلونوئيد تايمينگ / تعويض دنده – سيگنال خيلي بزرگ
P0789	شير سلونوئيد تايمينگ / تعويض دنده – نقص منقطع
P0790	كليد انتخاب برنامه
P0791	سنسور سرعت ميل دندة واسط
P0792	سنسور سرعت ميل دندة واسط – تنظيم خارج از رنج
P0793	سنسور سرعت ميل دندة واسط – بدون سيگنال
P0794	سنسور سرعت ميل دندة واسط – نقص منقطع
P0795	شير سلونوئيد كنترل فشار
P0796	شير سلونوئيد كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P0797	شير سلونوئيد كنترل فشار – گيرپاژ on
P0798	شير سلونوئيد كنترل فشار – نقص الكتريكي
P0799	شير سلونوئيد كنترل فشار – نقص منقطع
P08XX	جعبه دنده
P0801	مدار كنترل بازدارندة دنده عقب
P0803	مدار كنترل سلونوئيد (پرش دنده) – Upshift 1-4
P0804	مدار كنترل لامپ (پرش دنده) – Upshift 1-4
P0805	سنسور وضعيت كلاچ
P0806	سنسور وضعيت كلاچ – تنظيم خارج از رنج
P0807	سنسور وضعيت كلاچ اتصال كوتاه به زمين
P0808	سنسور وضعيت كلاچ – اتصال كوتاه به +B
P0809	سنسور وضعيت كلاچ – نقص منقطع
P0810	نقص كنترل وضعيت كلاچ
P0811	انحراف كلاچ خيلي زياد
P0812	دنده عقب – مدار وصل
P0813	دنده عقب – مدار قطع
P0814	نشانگر وضعيت رانندگي
P0815	سوئيچ ضد قفل Upshift
P0816	دكمه Downshift
P0817	مدار بازدارندة استارتر
P0818	سوئيچ جداسازي سيستم محركه
P0820	سنسور وضعيت X-Y اهرم سوئيچ
P0821	وضعيت دسته دنده در جهت X
P0822	وضعيت دسته دنده در جهت Y
P0823	وضعيت دسته دنده در جهت X منقطع
P0824	وضعيت دسته دنده در جهت Y منقطع
P0825	وضعيت سوئيچ دسته دنده Upshift/downshift
P0830	سوئيچ A پدال كلاچ
P0831	سوئيچ A پدال كلاچ – اتصال كوتاه به زمين
P0832	سوئيچ A پدال كلاچ – اتصال كوتاه به +B
P0833	سوئيچ B پدال كلاچ
P0834	سوئيچ B پدال كلاچ – اتصال كوتاه به زمين
P0835	سوئيچ B پدال كلاچ – اتصال كوتاه به +B
P0836	مدار فعالسازي چرخ – 4
P0837	مدار فعالسازي چرخ – 4 – تنظيم خارج از رنج

CARKHAN.IR

P0838	مدار فعالسازي چرخ – 4 – اتصال كوتاه به زمين
P0839	مدار فعالسازي چرخ – 4 – اتصال كوتاه به +B
P0840	سوئيچ A يا سنسور فشار روغن جعبه دنده
P0841	سوئيچ A يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – تنظيم خارج از رنج
P0842	سوئيچ A يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – اتصال كوتاه به زمين
P0843	سوئيچ A يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – اتصال كوتاه به +B
P0844	سوئيچ A يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – نقص منقطع
P0845	سوئيچ B يا سنسور فشار روغن جعبه دنده
P0846	سوئيچ B يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – تنظيم خارج از رنج
P0847	سوئيچ B يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – اتصال كوتاه به زمين
P0848	سوئيچ B يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – اتصال كوتاه به +B
P0849	سوئيچ B يا سنسور فشار روغن جعبه دنده – نقص منقطع
P1000	مورد خاص، راهنماي كتبي دستورالعمل را ببينيد.
P1100	ولتاژ مرجع – خيلي بالا
P1101	مدار سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – ولتاژ خيلي پايين / تراوش هوا
P1102	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – اتصال كوتاه به +B
P1103	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – ولتاژ خروجي خيلي پايين
P1104	مدار سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – ولتاژ خيلي پايين / تراوش هوا
P1105	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – اتصال كوتاه به +B
P1106	مدار سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – ولتاژ خيلي پايين / تراوش هوا
P1107	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – اتصال كوتاه به +B
P1108	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – ولتاژ ورودي خيلي پايين
P1109	مدار سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – ولتاژ خيلي پايين / تراوش هوا
P1110	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – اتصال كوتاه به +B
P1111	مدار سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – سيگنال خارج از مركز
P1112	مدار سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – سيگنال خارج از مركز
P1113	مدار سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – سيگنال خارج از مركز
P1114	مدار سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – سيگنال خارج از مركز
P1115	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – اتصال كوتاه به زمين
P1116	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 1) – اتصال باز
P1117	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1118	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1، سنسور 2) – اتصال باز
P1119	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – اتصال كوتاه به زمين
P1120	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 1) – اتصال باز
P1121	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1122	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2، سنسور 2) – اتصال باز
P1123	هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي غني
P1124	هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي رقيق
P1125	هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي غني
P1126	هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي رقيق
P1127	سوخت و هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي غني
P1128	سوخت و هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي رقيق
P1129	سوخت و هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي غني
P1130	سوخت و هواي افزودني به مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي رقيق
P1131	بستن حلقه خيلي دير فعال شده است.
P1132	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2+1، سنسور 1) – ولتاژ خيلي بالا
P1133	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2+1، سنسور 1) – ولتاژ خيلي پايين
P1134	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2+1، سنسور 2) – ولتاژ خيلي بالا

CARKHAN.IR

P1135	مدار گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2+1، سنسور 2) – ولتاژ خيلي پايين
P1136	سوخت افزودني مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي رقيق
P1137	سوخت افزودني مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 1) – سيستم خيلي غليظ
P1138	سوخت افزودني مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي رقيق
P1139	سوخت افزودني مخلوط سوخت در بلند مدت (بانك 2) – سيستم خيلي غني
P1140	بررسي متقابل محاسبه بار – خطاي عملكرد / رنج
P1141	بررسي متقابل محاسبه بار – اتصال باز
P1142	بررسي متقابل محاسبه بار – ولتاژ خيلي پايين
P1143	بررسي متقابل محاسبه بار – ولتاژ خيلي بالا
P1144	نقص تعويض برق مدار دماي خنك كننده موتور
P1145	نقص طبقة تقويت كنندة توان چند وضعيتي ريل سوخت پاش
P1146	نقص مدار توده جريان هوا (بانك 2)
P1147	نقص مدار دماي خنك كننده موتور (بانك 2)
P1148	نقص مداردماي هواي وروي (بانك 2)
P1149	نقص فشار مطلق مانيفولد (بانك 2)
P1150	دماي محيط – نقص عملكرد / رنج
P1151	دماي محيط – اتصال باز
P1152	دماي محيط – ولتاژ خيلي پايين
P1153	دماي محيط – ولتاژ خيلي بالا
P1154	نقص تعويض برق مانيفولد
P1155	دماي محفظة موتور – نقص عملكرد / رنج
P1156	دماي محفظة موتور – اتصال باز
P1157	دماي محفظة موتور – ولتاژ خيلي پايين
P1158	دماي محفظة موتور – ولتاژ خيلي بالا
P1159	نقص توربوشارژر با دماي هواي ورودي
P1160	سنسور دماي هواي شارژ – رنج سيگنال پايين
P1161	سنسور دماي هواي شارژ – رنج سيگنال بالا
P1162	نقص مدار سنسور وضعيت دريچه گاز (بانك 2)
P1163	سطح روغن موتور – خيلي پايين
P1164	تنظيم ثبات 1 – فشار ورودي – شارژر – اتصال كوتاه مدار
P1165	تنظيم ثبات 1 – فشار ورودي – شارژر – اتصال باز مدار
P1168	تنظيم ثبات 2 – فشار ورودي – شارژر – اتصال كوتاه مدار
P1169	تنظيم ثبات 2 – فشار ورودي – شارژر – اتصال باز مدار
P1170	نقص طبقه تقويت مدار قسمت چند وضعيتي رزونانس مانيفولد
P1171	پتانسيومتر به كار اندازي دريچه گاز – سيگنال 2 – خطاي عملكرد / رنج
P1172	پتانسيومتر به كار اندازي دريچه گاز – سيگنال 2 – ولتاژ خيلي پايين
P1173	پتانسيومتر به كار اندازي دريچه گاز – سيگنال 2 – ولتاژ خيلي بالا
P1174	سنسور اكسيژن 1 – بانك 1
P1175	سنسور اكسيژن 1 – بانك 2
P1176	سنسور اكسيژن 1 – بانك 1
P1177	سنسور اكسيژن 1 – بانك 2
P1178	سنسور اكسيژن 1 – بانك 1
P1179	سنسور اكسيژن 1 – بانك 2
P1180	مكانيزم تطبيق كيفيت – ماندگار – مثبت – كنترل انحراف سرما
P1181	مكانيزم تطبيق كيفيت – ماندگار – منفي – كنترل انحراف سرما
P1182	مكانيزم تطبيق كيفيت – ماندگار – مثبت – كنترل انحراف گرما
P1183	مكانيزم تطبيق كيفيت – ماندگار – منفي – كنترل انحراف گرما
P1184	مكانيزم تطبيق كيفيت – اتصال كوتاه مدار
P1185	مكانيزم تطبيق كيفيت – اتصال باز مدار
P1186	گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 1 – سنسور 2)
P1187	گرمكن سنسور اكسيژن (بانك 2 – سنسور 2)
P1188	غلظت سوخت بانك 1 – انحراف خيلي بالا
P1189	غلظت سوخت بانك 2 – انحراف خيلي بالا
P1190	كيفيت حركت اسلايد – رنج سيگنال پايين
P1191	كيفيت حركت اسلايد – رنج سيگنال بالا

CARKHAN.IR

P1192	کیفیت حرکت اسلاید – قطع وضعیت غیر ممکن است
P1193	کیفیت حرکت اسلاید – توقف حرکت غیر ممکن است
P1194	کیفیت حرکت اسلاید – نقص فني
P1201	نقص سیلندر 1 مدار سوخت پاش
P1202	نقص سیلندر 2 مدار سوخت پاش
P1203	نقص سیلندر 3 مدار سوخت پاش
P1204	نقص سیلندر 4 مدار سوخت پاش
P1205	نقص سیلندر 5 مدار سوخت پاش
P1206	نقص سیلندر 6 مدار سوخت پاش
P1207	نقص سیلندر 7 مدار سوخت پاش
P1208	نقص سیلندر 8 مدار سوخت پاش
P1209	نقص سیلندر 9 مدار سوخت پاش
P1210	نقص سیلندر 10 مدار سوخت پاش
P1211	نقص سیلندر 11 مدار سوخت پاش
P1212	نقص سیلندر 12 مدار سوخت پاش
P1213	سیلندر 1 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1214	سیلندر 2 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1215	سیلندر 3 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1216	سیلندر 4 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1217	سیلندر 5 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1218	سیلندر 6 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1219	سیلندر 7 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1220	سیلندر 8 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1221	سیلندر 9 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1222	سیلندر 10 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1223	سیلندر 11 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1224	سیلندر 12 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به B+
P1225	سیلندر 1 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1226	سیلندر 2 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1227	سیلندر 3 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1228	سیلندر 4 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1229	سیلندر 5 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1230	سیلندر 6 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1231	سیلندر 7 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1232	سیلندر 8 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1233	سیلندر 9 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1234	سیلندر 10 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1235	سیلندر 11 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1236	سیلندر 12 مدار سوخت پاش – اتصال کوتاه به زمین
P1237	سیلندر 1 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1238	سیلندر 2 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1239	سیلندر 3 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1240	سیلندر 4 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1241	سیلندر 5 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1242	سیلندر 6 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1243	سیلندر 7 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1244	سیلندر 8 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1245	سیلندر 9 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1246	سیلندر 10 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1247	سیلندر 11 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1248	سیلندر 12 مدار سوخت پاش – اتصال باز مدار
P1249	نقص تطبیق ترکیب دور آرام
P1250	مدار سنسور سطح سوخت – ورودي ولتاژ پایین
P1255	نقص کمبود فشار شارژ
P1260	نقص ماژول کنترل پمپ

CARKHAN.IR

P1270	نقص بانك 1 تا 2 تفاوت گشتارور موتور
P1300	نقص مدار سنسور وضعيت ميل لنگ (بانك 2)
P1301	نقص سيلندر 1 مدار احتراق
P1302	نقص سيلندر 2 مدار احتراق
P1303	نقص سيلندر 3 مدار احتراق
P1304	نقص سيلندر 4 مدار احتراق
P1305	نقص سيلندر 5 مدار احتراق
P1306	نقص سيلندر 6 مدار احتراق
P1307	نقص سيلندر 7 مدار احتراق
P1308	نقص سيلندر 8 مدار احتراق
P1309	نقص سيلندر 9 مدار احتراق
P1310	نقص سيلندر 10 مدار احتراق
P1311	نقص سيلندر 11 مدار احتراق
P1312	نقص سيلندر 12 مدار احتراق
P1313	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 1 مدار احتراق
P1314	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 2 مدار احتراق
P1315	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 3 مدار احتراق
P1316	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 4 مدار احتراق
P1317	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 5 مدار احتراق
P1318	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 6 مدار احتراق
P1319	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 7 مدار احتراق
P1320	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 8 مدار احتراق
P1321	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 9 مدار احتراق
P1322	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 10 مدار احتراق
P1323	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 11 مدار احتراق
P1324	اتصال كوتاه به زمين سيلندر 12 مدار احتراق
P1325	كنترل ضربه سيلندر 1 محدوديت دسترسي
P1326	كنترل ضربه سيلندر 2 محدوديت دسترسي
P1327	كنترل ضربه سيلندر 3 محدوديت دسترسي
P1328	كنترل ضربه سيلندر 4 محدوديت دسترسي
P1329	كنترل ضربه سيلندر 5 محدوديت دسترسي
P1330	كنترل ضربه سيلندر 6 محدوديت دسترسي
P1331	كنترل ضربه سيلندر 7 محدوديت دسترسي
P1332	كنترل ضربه سيلندر 8 محدوديت دسترسي
P1333	كنترل ضربه سيلندر 9 محدوديت دسترسي
P1334	كنترل ضربه سيلندر 10 محدوديت دسترسي
P1335	كنترل ضربه سيلندر 11 محدوديت دسترسي
P1336	كنترل ضربه سيلندر 12 محدوديت دسترسي
P1337	سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 1) – اتصال كوتاه به زمين
P1338	سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 1) – اتصال باز / كوتاه به +B
P1339	سنسور سرعت موتور / سنسور وضعيت ميل لنگ – ارتباط متقابل
P1340	سنسورهاي وضعيت ميل بادامك و ميل لنگ – خارج از ترتيب
P1341	مرحله 1 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به زمين
P1342	مرحله 1 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به +B
P1343	مرحله 2 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به زمين
P1344	مرحله 2 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به +B
P1345	مرحله 3 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به زمين
P1346	مرحله 3 خروجي توان كويل احتراق – اتصال كوتاه به +B
P1347	سنسور A وضعيت ميل لنگ – سيگنال استاتيك پذيرفتني نيست
P1348	سنسور B وضعيت ميل لنگ – دور در دقيقه خيلي بالاست
P1349	سنسور B وضعيت ميل لنگ – سيگنال پويا پذيرفتني نيست
P1350	سنسور B وضعيت ميل لنگ – سيگنال استاتيك پذيرفتني نيست
P1351	سنسور وضعيت پمپ – رنج سيگنال پايين
P1352	سنسور وضعيت پمپ – رنج سيگنال بالا
P1353	سنسور وضعيت پمپ – سيگنال پذيرفتني نيست

CARKHAN.IR

P1354	سنسور وضعيت پمپ – نقص فني
P1355	سنسور شروع تزريق سوخت – اتصال كوتاه مدار
P1356	سنسور شروع تزريق سوخت – اتصال باز مدار
P1357	سنسور شروع تزريق سوخت – سيگنال ارسالي به RPM پذيرفتني نيست
P1358	سنسور شروع تزريق سوخت – سيگنال پذيرفتني نيست
P1359	سنسور شروع تزريق سوخت – بدون سيگنال
P1360	انطباق نقطه شروع تزريق سوخت – اتصال كوتاه مدار
P1361	انطباق نقطه شروع تزريق سوخت – اتصال باز مدار
P1362	انطباق نقطه شروع تزريق سوخت – كنترل انحراف مثبت
P1363	انطباق نقطه شروع تزريق سوخت – كنترل انحراف منفي
P1364	نقص عمومي مدار گرمكن شمع گرمكن
P1365	نقص دو شاخه 1 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1366	نقص دو شاخه 2 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1367	نقص دو شاخه 3 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1368	نقص دو شاخه 4 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1369	نقص دو شاخه 5 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1370	نقص دو شاخه 6 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1371	سيلندر 1 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1372	سيلندر 2 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1373	سيلندر 3 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1374	سيلندر 4 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1375	سيلندر 5 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1376	سيلندر 6 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1377	سيلندر 7 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1378	سيلندر 8 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1379	سيلندر 9 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1380	سيلندر 10 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1381	سيلندر 11 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1382	سيلندر 12 زمان دشارژ جرقه – بدون فعاليت
P1383	نقص مدار ثانويه كويل احتراق
P1384	نقص سيگنال 3 سنسور ضربه
P1385	نقص سيگنال 4 سنسور ضربه
P1386	نقص پالس تست كنترل ضربه
P1387	سيگنال سنسور وضعيت ميل لنگ
P1388	سيگنال سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 2) – نقص فني
P1389	سيگنال سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 2) – نقص عملكرد / رنج
P1390	سيگنال سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 2) – خيلي پايين
P1391	سيگنال سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1392	سيگنال سنسور وضعيت ميل بادامك ورودي (بانك 2) – اتصال باز / كوتاه به +B
P1393	نقص مرحله 1 خروجي توان كويل احتراق
P1394	نقص مرحله 2 خروجي توان كويل احتراق
P1395	نقص مرحله 3 خروجي توان كويل احتراق
P1396	سگمنت سيگنال سرعت موتور – خيلي بالا
P1397	نقص مدار 2 سنسور وضعيت ميل بادامك
P1398	نقص دو شاخه 7 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1399	نقص دو شاخه 8 مدار گرمكن شمع گرمكن
P1400	طبقة تقويت توان شير برگشت دود – نقص فني
P1401	طبقة تقويت توان شير برگشت دود – اتصال كوتاه به زمين
P1402	طبقة تقويت توان شير برگشت دود – اتصال كوتاه به +B
P1403	نقص شير بستن محفظه كنترل آلايندگي تبخيري
P1404	نقص شير بستن محفظه كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به +B
P1405	سنسور دماي برگشت دود – نقص فني
P1406	سنسور دماي برگشت دود – نقص عملكرد / رنج
P1407	سنسور دماي برگشت دود – سيگنال خيلي پايين
P1408	سنسور دماي برگشت دود – سيگنال خيلي بالا

CARKHAN.IR

P1411	سيستم تزريق هواي ثانويه (بانك 2) – جريان خيلي پايين
P1412	سنسور فشار ديفرانسيل برگشت دود – سيگنال خيلي پايين
P1413	سنسور فشار ديفرانسيل برگشت دود – سيگنال خيلي بالا
P1414	سيستم تزريق هواي ثانويه (بانك 2) – تشخيص نشت
P1415	سنسور سطح سوخت – نقص فني
P1416	سنسور سطح سوخت – نقص عملكرد / رنج
P1417	سنسور سطح سوخت – سيگنال خيلي پايين
P1418	سنسور سطح سوخت – سيگنال خيلي بالا
P1419	سنسور فشار سوخت – سيگنال خيلي پايين
P1420	شير تزريق هواي ثانويه – نقص فني
P1421	شير تزريق هواي ثانويه – اتصال كوتاه به زمين
P1422	شير تزريق هواي ثانويه – اتصال كوتاه به B+
P1423	سيستم تزريق هواي ثانويه (بانك 1) – جريان خيلي كم
P1424	سيستم تزريق هواي ثانويه (بانك 1) – تشخيص نشت
P1426	سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال باز شير تخليه
P1427	شير بستن محفظه كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به زمين
P1428	شير بستن محفظه كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال باز
P1429	سنسور فشار ديفرانسيل كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به B+
P1430	سنسور فشار ديفرانسيل كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به زمين
P1431	سنسور فشار ديفرانسيل كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال باز
P1432	شير تزريق هواي ثانويه – اتصال باز
P1433	پمپ تزريق هواي ثانويه – اتصال باز
P1434	پمپ تزريق هواي ثانويه – جريان خيلي كم
P435	پمپ تزريق هواي ثانويه – جريان خيلي زياد
P1436	پمپ تزريق هواي ثانويه – نقص عملكرد / رنج
P1437	سنسور دماي گاز خروجي – نقص فني
P1438	سنسور دماي گاز خروجي – ورودي ولتاژ پايين
P1439	سنسور دماي گاز خروجي – ورودي ولتاژ بالا
P1440	طبقه توان شير برگشت دود – اتصال باز
P1441	نقص گذرگاه شير كنترل آلايندگي تبخيري
P1442	مدار سنسور A برگشت دود – سيگنال پذيرفتني نيست
P1443	سيستم كنترل آلايندگي تبخيري (بانك 2) – جريان تخليه نادرست
P1444	سيستم كنترل آلايندگي تبخيري (بانك 2) – نقص فني
P1445	نقص دماي كاتاليزگر
P1446	حفاظت كاتاليزگر – فعال
P1447	نقص فني لامپ حفاظت كاتاليزگر
P1448	نقص قسمت گذرگاه كاتاليزگر
P1449	نقص دماي كاتاليزگر (بانك 2)
P1450	سيستم تزريق هواي ثانويه – اتصال كوتاه به B+
P1451	سيستم تزريق هواي ثانويه – اتصال كوتاه به زمين
P145	سيستم تزريق هواي ثانويه – اتصال باز
P1453	سيستم تزريق هواي ثانويه – نقص الكتريكي
P1454	حفاظت كاتاليزگر (بانك 2) – فعال
P1455	كنترل وضعيت هوا – اتصال باز
P1456	كنترل وضعيت هوا – سيگنال خيلي بالا
P1457	كنترل وضعيت هوا – سيگنال خيلي پايين
P1458	نقص سيگنال فعال كمپرسور وضعيت هوا
P1459	نقص لامپ حفاظت كاتاليزگر (بانك 2)
P1460	مدار B سنسور برگشت دود – سيگنال پذيرفتني نيست
P1461	نقص قسمت گذرگاه كاتاليزگر (بانك 2)
P1462	نقص طبقه تقويت كننده توان كنترل تهويه سيستم كنترل آلايندگي تبخيري (بانك 2)
P1463	نقص سيستم تزريق هواي ثانويه (بانك 2)
P1465	پمپ افزوده 1 – اتصال كوتاه مدار
P1466	پمپ افزوده 1 – اتصال باز
P1467	پمپ افزوده 1 – نقص فني

CARKHAN.IR

P1470	طبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – نقص فني
P1471	طبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به B+
P1472	طبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال كوتاه به زمين
P1473	طبقه تقويت توان پمپ فشار سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – اتصال باز
P1475	پمپ تشخيص نشت، سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – نقص فني
P1476	پمپ تشخيص نشت، سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – تشخيص بسته شدن لوله
P1477	پمپ تشخيص نشت، سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – سيگنال بازخورد خيلي پايين
P1478	پمپ تشخيص نشت، سيستم كنترل آلايندگي تبخيري – خلأ ناكافي
P1480	نقص طبقه تقويت توان پمپ تزريق هواي ثانويه (قدم 2)
P1485	نقص پمپ تزريق هواي ثانويه (قدم 2)
P1490	نقص طبقه تقويت توان شير كنترل آلايندگي تبخيري (بانك 2)
P1495	نقص سنسور فشار شير كنترل آلايندگي تبخيري
P1500	مدار رله پمپ سوخت – نقص فني
P1501	مدار رله پمپ سوخت – اتصال كوتاه به زمين
P1502	مدار رله پمپ سوخت – اتصال كوتاه به B+
P1503	نقص سنسور سرعت خودرو
P1504	تشخيص نشت سيستم هواي ورودي
P1505	وضعيت دريچة گاز بسته – سوئيچ باز
P1506	وضعيت دريچة گاز بسته – اتصال كوتاه به زمين
P1507	سركج سيستم كنترل دور آرام – خيلي كم
P1508	سركج سيستم كنترل دور آرام – خيلي زياد
P1509	نقص فني كويل باز شير كنترل دور آرام
P1510	كويل باز شير كنترل دور آرام – اتصال كوتاه به B+
P1511	شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي – نقص عملكرد / رنج
P1512	شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي – نقص عملكرد / رنج
P1513	كويل باز شير كنترل دور آرام – اتصال كوتاه به زمين
P1514	كويل باز شير كنترل دور آرام – اتصال باز
P1515	شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي – اتصال كوتاه به زمين
P1516	شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي – اتصال باز
P1517	مدار رله اصلي – نقص فني
P1518	مدار رله اصلي – اتصال كوتاه به B+
P1519	نقص كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 1)
B1520	نقص كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1)
B1521	نقص سنسور كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1)
B1522	نقص كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 2)
B1523	نقصكنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2)
B1524	نقص سنسور كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2)
B1525	نقص مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 1)
B1526	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 1) – اتصال كوتاه به B+
B1527	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 1) – اتصال كوتاه به زمين
B1528	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 1) – اتصال باز
P1529	نقص مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1)
P1530	نقص مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1) – اتصال كوتاه به B+
P1531	نقص مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1) – اتصال كوتاه به زمين
P1532	نقص مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 1) – اتصال باز
P1533	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 2) – نقص فني
P1534	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به B+
P1535	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1536	مدار كنترل ميل بادامك ورودي (بانك 2) – اتصال باز
P1537	مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2) – نقص فني
P1538	مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2) – اتصال كوتاه به B+
P1539	مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1540	مدار كنترل ميل بادامك خروجي (بانك 2) – اتصال باز
P1541	مدار رله پمپ سوخت – اتصال باز
P1542	پتانسيومتر وضعيت پدال – نقص عملكرد / رنج سيگنال

CARKHAN.IR

www.carkhan.ir

P1543	پتانسيومتر به كار اندازي دريچه گاز – سيگنال خيلي پايين
P1544	پتانسيومتر به كار اندازي دريچه گاز – سيگنال خيلي بالا
P1545	نقص كنترل وضعيت دريچه گاز
P1546	شير كنترل فشار كمكي – اتصال كوتاه به +B
P1547	شير كنترل فشار كمكي – اتصال كوتاه به زمين
P1548	شير كنترل فشار كمكي – اتصال كوتاه باز
P1549	كنترل فشار شارژ – نقص عملكرد / رنج
P1550	كويل بسته شير كنترل دور آرام – نقص فني
P1551	كويل بسته شير كنترل دور آرام – اتصال باز
P1552	كويل بسته شير كنترل دور آرام – اتصال كوتاه به زمين
P1553	كويل بسته شير كنترل دور آرام – اتصال كوتاه به +B
P1554	نقص سيگنال گرمكن شيشه جلو
P1555	فشار شارژ – از حد بالايي متجاوز شده
P1556	كنترل فشار شارژ – انحراف منفي
P1557	كنترل فشار شارژ – انحراف مثبت
P1558	نقص فعال كننده وضعيت دريچه گاز كنترل سرعت دور آرام
P1559	نقص انطباق وضعيت دريچه گاز كنترل سرعت دور آرام
P1560	ماكزيمم سرعت موتور از حد خارج شده
P1561	نقص استارت اتوماتيك
P1562	نقص سيگنال استارت
P1563	نقص پتانسيومتر دريچه گاز وضعيت دور آرام
P1564	نقص بانك 1+2 انتخاب ECM (ماژول كنترل موتور)
P1565	نقص سوئيچ آمادگي تهويه هوا
P1566	نقص EBOX (جعبه كنترل الكتريكي) دما
P1567	عملكرد بد EBOX دما (نقص 1)
P1568	عملكرد بد EBOX دما (نقص 2)
P1569	نقص قابل قبول دنده 1
P1570	ايموبيلايزر فعال
P1571	ايموبيلايزر باز
P1572	كاهش گشتاور ضد لغزش توسط نقص قطع سيلندر
P1573	نقص اخطار ضد سرقت
P1574	نقص كاهش گشتاور ضد لغزش
P1575	نقص سيگنال EML
P1576	نقص كاهش گشتاور ضد لغزش
P1577	نقص مداخليه MSR
P1578	نقص كويل بازكننده شير كنترل دور آرام (بانك 2)
P1579	نقص كويل بستن شير كنترل دور آرام (بانك 2)
P1580	نقص بانك 1 DK-Antrieb
P1581	نقص بانك 2 DK-Antrieb
P1582	نقص محدوديت انطباق دور آرام
P1583	نقص كنترل وضعيت دور آرام دريچه گاز
P1584	نقص سوئيچ چراغ ترمز
P1585	جرقه زدن موتور با تشخيص ظرفيت كم سوخت
P1586	نقص رمزگذاري AT/MT
P1587	نقص ولتاژ سيستم (بانك 2)
P1588	ايموبيلايزر (بانك 2) – فعال
P1589	نقص پالس تست كنترل ضربه (بانك 2)
P1590	
P1591	
P1592	
P1593	نقص فني شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي (بانك 2)
P1594	نقص فني شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به زمين
P1595	نقص فني شير تغيير وضعيت مانيفولد ورودي (بانك 2) – اتصال كوتاه به +B
P1596	
P1600	ولتاژ سيستم پايين

CARKHAN.IR

www.carkhan.ir

P1601	ولتاژ سيستم بالا
P1602	منبع تغذيه ثابت – ولتاژ خيلي پايين
P1603	منبع تغذيه ثابت – ولتاژ خيلي بالا
P1604	سنسور جاده ناهموار – اتصال كوتاه به +B
P1605	سنسور جاده ناهموار – نقص فني
P1606	سيگنال جاده ناهموار – نقص عملكرد / رنج
P1607	سنسور جاده ناهموار (سيگنال رله ABS) – نقص فني
P1608	سنسور جاده ناهموار (سيگنال رله ABS) – نقص عملكرد / رنج
P1609	سيگنال جاده ناهموار – اتصال باز / اتصال كوتاه به زمين
P1610	سيگنال درخواست روشن كردن MI – اتصال باز
P1611	سيگنال درخواست روشن كردن MI – اتصال كوتاه به زمين
P1612	ماژول كنترل الكترونيك – كددهي نادرست
P1613	سيگنال درخواست روشن كردن MI – اتصال باز / كوتاه به +B
P1614	سيگنال درخواست روشن كردن MI – اتصال كوتاه به +B
P1615	سيگنال درخواست روشن كردن MI – اتصال باز
P1616	سيگنال جاده ناهموار – خيلي پايين
P1617	سيگنال جاده ناهموار – خيلي بالا
P1618	
P1619	كنترل الكتريكي ترموستات – ولتاژ خيلي بالا
P1620	كنترل الكتريكي ترموستات – ولتاژ خيلي پايين
P1621	كنترل الكتريكي ترموستات – اتصال باز
P1622	كنترل الكتريكي ترموستات – نقص عملكرد / رنج
P1622	كنترل الكتريكي دماي موتور – نقص عملكرد / رنج
P1623	نقص منبع تغذيه
P1624	سيگنال درخواست MI – فعال
P1625	نقص مدت زمان عملكرد سنسور – برگشت دود، كنترلر ناحيه شبكه
P1626	اتصال باز مدت زمان عملكرد سنسور – برگشت دود، كنترلر ناحيه شبكه
P1627	سيگنال كنترل ماژول پمپ، تايمينگ نادرست
P1628	اتصال ناتمام شبكه ماژول پمپ
P1629	نقص ريست ECU
P1630	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن A – رنج سيگنال پايين
P1631	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن A – رنج سيگنال بالا
P1632	نقص ماژول كنترل داخلي (بانك 2)
P1633	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – رنج سيگنال پايين
P1634	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – رنج سيگنال بالا
P1636	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – سيگنال براي سوئيچ دور آرام پذيرفتني نيست
P1637	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – سيگنال براي سيلندر پذيرفتني نيست
P1638	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – سيگنال براي ترمز پذيرفتني نيست
P1639	سنسور وضعيت پدال برف پاك كن B – سيگنال كلاً پذيرفتني نيست
P1640	خطاي (EEPROM) ماژول كنترل داخلي
P1641	نقص ماژول كنترل داخلي (ارتباط Master – slave)
P1642	ولتاژ مرجع داخلي – رنج سيگنال پايين
P1643	ولتاژ مرجع داخلي – رنج سيگنال بالا
P1645	مقادير انطباق ECM معتبر نيست
P1646	كنترل الكترونيكي گيربكس – خروجي A – مدار اتصال كوتاه
P1647	كنترل الكترونيكي گيربكس – خروجي A – مدار اتصال باز
P1648	كنترل الكترونيكي گيربكس – خروجي B – مدار اتصال كوتاه
P1649	كنترل الكترونيكي گيربكس – خروجي B – مدار اتصال باز
P1650	ورودي الكترونيكي جعبه دنده – اتصال ندارد
P1651	ورودي الكترونيكي جعبه دنده – نقص فني
P1652	ورودي سيستم ترمز ضد لغزش – اتصال ندارد
P1653	ورودي سيستم ترمز ضد لغزش – نقص فني
P1655	نقص طبقه B تقويت كنندة توان بدون استفاده
P1656	نقص كنترل الكتريكي ترموستات
P1656	نقص كنترل الكتريكي دماي موتور

CARKHAN.IR

P1657	نقص طبقه C تقويت كنندة توان بدون استفاده
P1658	نقص مدار رله هاي پمپ سوخت (بانك 2)
P1659	نقص نمايش احتراق سوخت
P1660	نقص طبقه A تقويت كنندة توان بدون استفاده
P1661	نقص سيگنال برنامه ريزي
P1662	نقص طبقه D تقويت كننده توان بدون استفاده
P1663	نقص سيگنال خروجي زاويه دريچه گاز
P1664	نقص لامپ درخواستتعويض دنده
P1665	نقص گروه A طبقه تقويت كننده توان
P1666	نقص كنترل وضعيت هوا (بانك 2)
P1667	نقص بانك 2 طبقه تقويت كنندة توان استارتر اتوماتيك
P1668	نقص طبقه تقويت كنندة توان استارتر اتوماتيك
P1669	نقص رابط اتصالات ASR (تنظيم بكسداد)
P1670	نقص گروه B طبقه تقويت كنندة توان
P1671	نقص فن C طبقه تقويت كنندة توان
P1672	نقص فن B طبقه تقويت كنندة توان
P1673	نقص فن A طبقه تقويت كنندة توان
P1675	نقص گروه C طبقه تقويت كنندة توان
P1676	رانندگي با مدار سيم MI – نقص فني
P1677	رانندگي با مدار سيم MI – اتصال كوتاه به +B
P1678	رانندگي با مدار سيم MI – اتصال كوتاه به زمين
P1679	رانندگي با مدار سيم MI – اتصال باز
P1680	نقص گروه D طبقه تقويت كنندة توان
P1685	نقص گروه E طبقه تقويت كنندة توان
P1687	نقص نمايش فشار شارژ
P1690	مدار چراغ عيب نما – نقص فني
P1691	مدار چراغ عيب نما – اتصال باز
P1692	مدار چراغ عيب نما – اتصال كوتاه به زمين
P1693	مدار چراغ عيب نما – اتصال كوتاه به +B
P1694	نقص طبقه تقويت كننده توان چراغ خطر دماي موتور
P1695	ولتاژ منبع V5 – رنج سيگنال پايين
P1696	ولتاژ منبع V5 – رنج سيگنال بالا
P1697	نقص MI (بانك 2)
P1698	نقص خطاي RAM كنترل كوبش
P1701	نقص سوئيچ وضعيت
P1702	نقص سوئيچ كلاچ
P1703	
P1704	نقص كليد قطع و وصل يا پايي
P1705	سرعت ميل محور ورودي – نقص فني
P1706	سرعت ميل محور ورودي – نقص عملكرد / رنج
P1707	سرعت ميل محور ورودي – ولتاژ پايين
P1708	سرعت ميل محور ورودي – ولتاژ بالا
P1710	سيگنال 1 سرعت چرخ – نقص فني
P1711	سيگنال 1 سرعت چرخ – نقص عملكرد / رنج
P1712	سيگنال 1 سرعت چرخ – اتصال باز
P1715	سيگنال 2 سرعت چرخ – نقص فني
P1716	سيگنال 2 سرعت چرخ – نقص عملكرد / رنج
P1717	سيگنال 2 سرعت چرخ – اتصال باز
P1720	سيگنال 3 سرعت چرخ – نقص فني
P1721	سيگنال 3 سرعت چرخ – نقص عملكرد / رنج
P1722	سيگنال 3 سرعت چرخ – اتصال باز
P1725	سيگنال 4 سرعت چرخ – نقص فني
P1726	سيگنال 4 سرعت چرخ – نقص عملكرد / رنج
P1727	سيگنال 4 سرعت چرخ – اتصال باز
P1728	سيگنال سرعت چرخ – عملكرد / رنج متفاوت

CARKHAN.IR

P1730	شير 2 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني
P1731	شير 2 كنترل فشار / موتور فشار – عملكرد / گيرپاژ خاموش
P1732	شير 2 كنترل فشار / موتور فشار – گيرپاژ روشن
P1734	شير 2 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني مدار
P1735	شير 3 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني
P1736	شير 3 كنترل فشار / موتور فشار – عملكرد / گيرپاژ خاموش
P1737	شير 3 كنترل فشار / موتور فشار – گيرپاژ روشن
P1738	شير 3 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني مدار
P1740	شير 4 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني
P1741	شير 4 كنترل فشار / موتور فشار – عملكرد / گيرپاژ خاموش
P1742	شير 4 كنترل فشار / موتور فشار – گيرپاژ روشن
P1743	شير 4 كنترل فشار / موتور فشار – نقص فني مدار
P1745	
P1746	واحد كنترل گيربكس – نقص رله
P1747	واحد كنترل گيربكس – چك كردن گذرگاه
P1748	واحد كنترل گيربكس – چك كردن خودكار
P1749	واحد كنترل گيربكس – كددهي نادرست
P1750	ولتاژ منبع تغذيه – خيلي پايين
P1751	ولتاژ منبع تغذيه – خيلي بالا
P1755	
P1756	
P1757	
P1758	
P1760	نقص قفل تعويض دنده
P1761	نقص قفل تعويض دنده – اتصال كوتاه به زمين
P1762	نقص قفل تعويض دنده – اتصال كوتاه به +B
P1763	نقص قفل تعويض دنده – اتصال باز
P1765	سيگنال زاويه دريچه گاز – نقص عملكرد / رنج
P1766	سيگنال زاويه دريچه گاز – گيرپاژ off
P1767	سيگنال زاويه دريچه گاز – گيرپاژ on
P1770	سيگنال برنامه ريزي – نقص عملكرد / رنج
P1771	سيگنال برنامه ريزي – گيرپاژ off
P1772	سيگنال برنامه ريزي – گيرپاژ on
P1775	سيگنال دماي موتور – نقص عملكرد / رنج
P1776	سيگنال دماي موتور – گيرپاژ off
P1777	سيگنال دماي موتور – گيرپاژ on
P1780	كاهش گشتاور موتور – نقص عملكرد / رنج
P1781	كاهش گشتاور موتور – گيرپاژ off
P1782	كاهش گشتاور موتور – گيرپاژ on
P1783	كاهش گشتاور 2 – نقص عملكرد / رنج
P1784	كاهش گشتاور 2 – گيرپاژ off
P1785	كاهش گشتاور 2 – گيرپاژ on
P1810	سلونوئيد 1 كنترل فشار – نقص فني
P1811	سلونوئيد 1 كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P1812	سلونوئيد 1 كنترل فشار – گيرپاژ on
P1813	سلونوئيد 1 كنترل فشار – نقص الكتريكي
P1814	سلونوئيد 1 كنترل فشار – نقص متناوب
P1815	سلونوئيد 2 كنترل فشار – نقص فني
P1816	سلونوئيد 2 كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P1817	سلونوئيد 2 كنترل فشار – گيرپاژ on
P1818	سلونوئيد 2 كنترل فشار – نقص الكتريكي
P1819	سلونوئيد 2 كنترل فشار – نقص متناوب
P1820	سلونوئيد 3 كنترل فشار – نقص فني
P1821	سلونوئيد 3 كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P1822	سلونوئيد 3 كنترل فشار – گيرپاژ on

CARKHAN.IR

P1823	سلونوئيد 3 كنترل فشار – نقص الكتريكي
P1825	سلونوئيد 4 كنترل فشار – نقص فني
P1826	سلونوئيد 4 كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P1827	سلونوئيد 4 كنترل فشار – گيرپاژ on
P1828	سلونوئيد 4 كنترل فشار – نقص الكتريكي
P1829	سلونوئيد 4 كنترل فشار – نقص منقطع
P1830	سلونوئيد 5 كنترل فشار – نقص فني
P1831	سلونوئيد 5 كنترل فشار – عملكرد يا گيرپاژ off
P1832	سلونوئيد 5 كنترل فشار – گيرپاژ on
P1833	سلونوئيد 5 كنترل فشار – نقص الكتريكي
P1834	سلونوئيد 5 كنترل فشار – نقص منقطع
U1005	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1006	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1007	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1008	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1009	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1010	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1011	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1012	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1013	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1014	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1015	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1016	قطع ارتباط كلاس 2 با VCM (ناظر شرايط خودرو)
U1016	قطع ارتباطات با PCM (ماژول كنترل سيستم انتقال توان)
U1017	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1018	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1019	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1020	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1021	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1022	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1023	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1024	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1025	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1026	قطع ارتباط كلاس 2 ATC (كنترل دماي اتوماتيك)
U1027	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1028	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1029	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1030	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1031	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1032	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1033	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1034	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1035	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1036	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1037	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1038	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1039	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1040	قطع ارتباطات كلاس 2 با ABS
U1041	قطع ارتباط EBCM (ماژول كنترل الكتريكي بدنه)
U1042	قطع ارتباطات با سيستم كنترل كشش / ترمز
U1043	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1044	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1045	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1046	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1047	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2

CARKHAN.IR

U1048	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1049	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1050	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1051	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1052	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1053	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1054	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1055	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1056	قطع ارتباطات با RSS
U1057	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1058	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1059	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1060	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1061	فقدان سريال داده PDM
U1062	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1063	فقدان سريال داده RRDM
U1064	قطع ارتباطات با DIM
U1065	قطع ارتباطات با IPM
U1066	قطع ارتباطات با RIM
U1067	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1068	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1069	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1070	فقدان سريال داده مونتاژ سوئيچ در راننده
U1071	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1072	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1073	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1074	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1075	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1076	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1077	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1078	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1079	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1080	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1081	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1082	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1083	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1084	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1085	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1086	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1087	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1088	قطع ارتباطات با SDM (ماژول عيب ياب سنسور)
U1089	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1090	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1091	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1092	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1093	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1094	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1095	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1096	قطع ارتباطات با IPC (دسته داشبورد)
U1097	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1098	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1099	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1100	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1101	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1102	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2

CARKHAN.IR

U1103	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1104	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1105	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1106	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1107	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1108	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1109	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1110	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1111	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1112	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1113	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1114	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1115	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1116	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1117	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1118	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1119	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1120	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1121	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1122	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1123	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1124	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1125	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1126	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1127	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1128	قطع ارتباطات با IRC
U1129	قطع ارتباطات با APM (تقويت كننده برق)
U1130	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1131	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1132	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1133	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1134	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1135	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1136	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1137	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1138	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1139	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1140	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1141	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1142	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1143	فقدان ارتباطات سريالي بر اي وسايل كلاس 2
U1144	قطع ارتباطات با PHN
U1145	قطع ارتباطات NAV (ناوبري)
U1146	قطع ارتباط onstar
U1147	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1148	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1149	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1150	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1151	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1152	قطع ارتباطات سريال داده ACM (ماژول كنترل كيسه هوا)
U1152	فقدان داده HCM (ماژول كنترل گرمكن)
U1153	قطع ارتباطات با CCP (پنل كنترل هوا)
U1154	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1155	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1156	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2

CARKHAN.IR

U1157	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1158	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1159	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1160	قطع ارتباطات با DDM (ماژول در راننده)
U1161	فقدان SBI ماژول در سرنشين
U1162	فقدان SBI ماژول در عقب راننده
U1163	فقدان SBI ماژول در عقب سرنشين
U1164	فقدان ارتباطات سريال داده DIM
U1165	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1166	قطع ارتباطات با SCM
U1167	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1168	قطع ارتباطات با TTM
U1169	قطع ارتباطات با MMM
U1170	فقدان SBI كليد در راننده
U1171	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1172	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1173	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1174	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1175	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1176	فقدان ارتباطات RFA
U1177	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1178	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1179	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1180	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1181	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1182	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1182	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1183	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1184	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1185	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1186	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1187	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1188	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1189	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1190	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1191	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1192	قطع ارتباطات سريال داده كلاس VTD 2
U1193	قطع ارتباطات سريال داده كلاس VIM 2
U1194	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1196	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1197	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1198	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1199	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1200	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1201	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1202	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1203	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1204	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1205	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1206	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1207	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1208	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1209	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1210	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1211	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2

CARKHAN.IR

U1212	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1213	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1214	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1215	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1216	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1217	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1218	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1219	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1220	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1221	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1222	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1223	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1224	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1225	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1226	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1227	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1228	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1229	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1230	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1231	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1232	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1233	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1234	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1235	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1236	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1237	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1238	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1239	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1240	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1241	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1242	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1243	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1244	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1245	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1246	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1247	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1248	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1249	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1250	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1251	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1252	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1253	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1254	فقدان ارتباطات سريالي براي وسايل كلاس 2
U1255	نقص ارتباطات كلاس 2
U1255	نقص خط سريال داده
U1300	كلاس 2 – اتصال كوتاه به زمين
U1301	كلاس 2 – اتصال كوتاه به باطري
U1304	قطع ارتباطات UART (فرستنده – گيرنده آسنكرون جهاني)
U1305	اتصال داده كلاس 2 – پايين يا بالا
U1500	نقص باس اختصاصي بين وسايلي
U2000	كنترلر عملكرد بدنه = BFC كه از داده هاي SPI فرستاده شده نامعتبر است.
U2001	دسته داشبورد = IPC كه از داده هاي SPI فرستاده شده نامعتبر است.
P2002	داده ورودي SPI – پايين
P2003	داده ورودي SPI – بالا
P2004	داده خروجي SPI – پايين

CARKHAN.IR

P2005	داده خروجي SPI – بالا
P2006	ساعت خروج SPI - پايين
P2007	ساعت خروج SPI – بالا
U2050	نقص رابط ارتباطات SIR PPS/CPS (سنسور موقعيت يابي صندلي كودك)/(سنسور حضور سرنشين)
U2100	بالانس CAN (شبكه منطقه اي كنترل شده) خاموش
U2100	نقص ارتباطي باس CAN
U2102	كنترلرهاي بيشتري در باس هستند نسبت به آن ها كه برنامه ريزي شده اند
U2103	كنترلرهاي كمتري در باس هستند نسبت به آن ها كه برنامه ريزي شده اند
U2104	از حد خارج شدن شمارنده ريست باس CAN
U2105	باس CAN – خطاي ECM (ماژول كنترل موتور)
U2105	قطع ارتباط با سيستم كنترل موتور
U2106	قطع ارتباط با سيستم كنترل جعبه دنده
U2107	قطع ارتباطات با سيستم كنترل بدنه
U2108	باس CAN – خطاي ABS
U2108	
U2150	خطاي ارتباطي دروازه ECU ناوبري
U2151	نقص فني ارتباط ECU ناوبري
U2153	خطاي ارتباط VICS ECU

CARKHAN.IR